



GUIA RÁPIDA




ARDUINO
GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Manual de Programación

Arduino

La “inteligencia de Arduino” se expresa mediante su lenguaje de programación



Guía rápida de referencia



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Datos del documento original

Arduino Notebook: A Beginner's Reference Written and compiled by Brian W. Evans

With information or inspiration taken from:

<http://www.arduino.cc> <http://www.wiring.org.co>
<http://www.arduino.cc/en/Booklet/HomePage>
<http://cslibrary.stanford.edu/101/>

Including material written by:

Massimo Banzi
Hernando Barragin
David Cuartielles
Tom Igoe
Todd Kurt
David Mellis and others

Published:

First Edition August 2007

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.

To view a copy of this license, visit:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-/>

Or send a letter to:

Creative Commons
171 Second Street, Suite 300
San Francisco, California, 94105, USA

Datos de la versión en castellano

Traducido y adaptado: José Manuel Ruiz Gutiérrez
Maquetado, Corregido y Ampliado: Pedro Francisco Vidal López y Pablo Ramírez Bravo
Distribución: Arduino en Español <https://facebook.com/arduinospain>



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Contenido

Introducción	6
Estructura de un programa	7
setup()	8
loop()	8
Funciones	9
Entre llaves {}	10
Punto y coma ;	10
Comentarios /* ... */	10
Línea de comentarios //	11
Variables	12
Declaración de variables	13
Utilización de una variable	13
byte	14
Int	15
long	15
float	15
Arrays	16
Aritmética	17
Asignaciones compuestas	18
Operadores de comparación	19
Operadores lógicos	19
Constantes	20
cierto/falso (true/false)	20
HIGH/LOW	20
input/output	21
if (si)	21
if... else (si.... sino ..)	22
for	23
while	24
do... while	24
pinMode(pin, mode)	25



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

digitalRead(pin)	26
digitalWrite(pin, value)	26
analogRead(pin)	28
analogWrite(pin, value)	28
delay(ms)	29
millis()	30
min(x, y)	30
max(x, y)	30
randomSeed(seed)	31
random(max) y random(min, max)	31
Serial.begin(rate)	32
Serial.println(data)	33
Serial.printnl(data, data type)	33
Serial.print(data, data type)	34
Ejemplos	35
Serial.available()	37
Serial.Read()	38
Apéndices	39
Punteros en Arduino	40
Las variables en C++	41
Los punteros en C++	43
Otra vez, ¿Para qué sirven los pointers o punteros?	46
Formas de Conexionado de entradas y salidas	53
Salida digital	53
Entrada digital	54
Salida de alta corriente de consumo	55
Salida analógica del tipo PWM	56
Entrada con potenciómetro	57
Entrada conectada a resistencia variable	58
Salida conectada a servo	59
Como escribir una librería para Arduino	61
Señales analógicas de salida en Arduino (PWM)	69
Calculo de tonos:	71



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Comunicando Arduino con otros sistemas.....	74
Funciones básicas.....	74
Series de pulsos	75
Un ejemplo sencillo	76
Envío a Processing (versión ultra simple)	76
Comunicación vía puerto Serie:	78
Envío de datos desde el PC (PC->Arduino) a Arduino por puerto de comunicación serie:	82
Envío a petición (toma y dame)	83
Conversor Analógico-Digital (A/D).....	86
Caso de transmisión o envío de datos (comunicación) por el puerto serie:	88
Comunicación serie.....	89
Palabras reservadas del IDE de Arduino	91
Circuitos de interface con Arduino	93
Características de los procesadores ATMEL usados en los Aruino actuales.....	98
Alguno de los modelos originales y compatibles de Arduino más extendidos	99
Diagrama de conexiones del Arduino UNO	100
Diagrama de conexiones del Arduino MEGA 2560	101



GUIA RÁPIDA



**ARDUINO
GENUINO**

<https://facebook.com/arduinospain>

Introducción

Bienvenidos a este documento. Esperamos que lo disfrutes.

En él hemos pretendido recoger el testigo de Don José Manuel Ruiz Gutiérrez y partiendo de la traducción que hizo del documento original de Arduino continuar hasta que la calidad final del trabajo no desmereciera el gran esfuerzo tanto del equipo primigenio en inglés como de la traducción posterior.

La idea de esta evolución del documento del señor Ruiz Gutiérrez nace de la necesidad de ofrecer un manual de calidad en los cursos de introducción a Arduino que de forma gratuita imparte el colectivo Arduino en Español (ArduinoSpain). Un manual de calidad pero que al mismo tiempo no supusiera un desembolso para los alumnos de esos cursos. Hemos adecuado la forma, ya que el contenido original era excelente, y completado el documento separándonos del original en inglés cuando la evolución o el tiempo así nos lo han aconsejado. En el Apéndice encontrarás documentación variada, algo más avanzada (mucho en algunos casos), pero que hemos considerado que pueden ser de interés para los que conociendo lo básico del mundo de Arduino, deseen ir un paso más allá.

Debemos recordar la total compatibilidad tanto con Arduino (dentro de USA) como con Genuino (nueva marca para comercializar los productos originales Arduino fuera de USA), y con la mayoría de los fabricantes de placas basadas en Atmel y compatibles con Arduino.

Este documento está acogido a una licencia de fuentes abiertas, por lo que si lo tienes en tus manos no has debido pagar por él ni por ninguna de las futuras evoluciones del mismo.

De hecho lo puedes descargar gratuitamente desde:

<https://www.facebook.com/arduinospain>



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Estructura de un programa

La estructura básica del lenguaje de programación de Arduino es bastante simple y se compone de al menos dos partes. Estas dos partes necesarias, o funciones, encierran bloques que contienen declaraciones, estamentos o instrucciones.

```
/* Ejemplo de esqueleto básico en un programa para Arduino */

void setup()
{
    estamentos;
}

void loop()
{
    estamentos;
}
```

En donde **setup()** es la parte encargada de recoger la configuración y **loop()** es la que contienen el programa que se ejecutará cíclicamente (de ahí el término **loop**, que quiere decir bucle en inglés). Ambas funciones son necesarias para que el programa funcione.

La función de configuración debe contener la declaración de las variables. Es la primera función a ejecutar en el programa, se ejecuta sólo una vez, y se utiliza para configurar o inicializar **pinMode** (modo de trabajo de las entradas y salidas), configuración de la comunicación en serie y otras.

La función bucle (**loop**) siguiente contiene el código que se ejecutara continuamente (lectura de entradas, activación de salidas, etc) Esta función es el núcleo de todos los programas de Arduino y la que realiza la mayor parte del trabajo.



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

setup()

La función **setup()** se invoca una sola vez cuando el programa empieza. Se utiliza para inicializar los modos de trabajo de los pines, o el puerto serie. Debe ser incluido en un programa aunque no haya declaración que ejecutar.

```
/* Ejemplo de la función void setup() */

void setup()
{
    pinMode(pin, OUTPUT); // configura el 'pin' como salida
}
```

loop()

Después de llamar a **setup()**, la función **loop()** hace precisamente lo que sugiere su nombre, se ejecuta de forma cíclica, lo que posibilita que el programa este respondiendo continuamente ante los eventos que se produzcan en la tarjeta

```
/* Ejemplo de la función void loop() */

void loop()
{
    digitalWrite(pin, HIGH); // pone en uno (on, 5v) el 'pin'
    delay(1000);           // espera un segundo (1000 ms)
    digitalWrite(pin, LOW); // pone en cero (off, 0v.) el 'pin'
    delay(1000);           // Espera 1 segundo
}
```



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Funciones

Una función es un bloque de código que tiene un nombre y un conjunto de estamentos que son ejecutados cuando se llama a la función. Son funciones **setup()** y **loop()** de las que ya se ha hablado. Las funciones de usuario pueden ser escritas para realizar tareas repetitivas y para reducir el tamaño de un programa. Las funciones se declaran asociadas a un tipo de valor “**type**”. Este valor será el que devolverá la función, por ejemplo ‘**int**’ se utilizará cuando la función devuelva un dato numérico de tipo entero. Si la función no devuelve ningún valor entonces se colocará delante la palabra “**void**”, que significa “función vacía”. Después de declarar el tipo de dato que devuelve la función se debe escribir el nombre de la función y entre paréntesis se escribirán, si es necesario, los parámetros que se deben pasar a la función para que se ejecute.

```
/* Ejemplo de creación de una función */

type nombreFunción(parámetros)
{
    estamentos;
}
```

La función siguiente devuelve un número entero, **delayVal()** se utiliza para poner un valor de retraso en un programa que lee una variable analógica de un potenciómetro conectado a una entrada de Arduino. Al principio se declara como una variable local, ‘v’ recoge el valor leído del potenciómetro que estará comprendido entre 0 y 1023, luego se divide el valor por 4 para ajustarlo a un margen comprendido entre 0 y 255, finalmente se devuelve el valor ‘v’ y se retornaría al programa principal. Esta función cuando se ejecuta devuelve el valor de tipo entero ‘v’

```
/* Ejemplo de creación de una función ejemplo */

int delayVal()
{
    int v; // crea una variable temporal 'v'
    v=analogRead(pot); // lee el valor del potenciómetro
    v /= 4; // convierte 0-1023 a 0-255
    return v; // devuelve el valor final
}
```



Entre llaves { }

Las llaves sirven para definir el principio y el final de un bloque de instrucciones. Se utilizan para los bloques de programación **setup()**, **loop()**, **if..**, etc.

```
/* Ejemplo de uso de llaves*/
```

```
type funcion()
{
    estamentos;
}
```

Una llave de apertura “{“ siempre debe ir seguida de una llave de cierre “}”, si no es así el programa dará errores.

El entorno de programación de Arduino incluye una herramienta de gran utilidad para comprobar el total de llaves. Sólo tienes que hacer click en el punto de inserción de una llave abierta e inmediatamente se marca el correspondiente cierre de ese bloque (llave cerrada).

Punto y coma ;

El punto y coma “;” se utiliza para separar instrucciones en el lenguaje de programación de Arduino. También se utiliza para separar elementos en una instrucción de tipo “bucle **for**”.

```
int x = 13;      // declara la variable 'x' como tipo entero de valor 13
```

Nota: Olvidarse de poner fin a una línea con un punto y coma se traducirá en un error de compilación. El texto de error puede ser obvio, y se referirá a la falta de una coma, o puede que no. Si se produce un error raro y de difícil detección lo primero que debemos hacer es comprobar que los puntos y comas están colocados al final de las instrucciones.

Comentarios /*... */



GUIA RÁPIDA



**ARDUINO
GENUINO**

<https://facebook.com/arduinospain>

Los bloques de comentarios, o multi-línea de comentarios, son áreas de texto ignorados por el programa que se utilizan para las descripciones del código o comentarios que ayudan a comprender el programa. Comienzan con `/*` y terminan con `*/` y pueden abarcar varias líneas.

```
/* Esto es un bloque de comentario  
no se debe olvidar cerrar los  
comentarios estos deben estar  
equilibrados */
```

Debido a que los comentarios son ignorados por el programa y no ocupan espacio en la memoria de Arduino pueden ser utilizados con generosidad y también pueden utilizarse para "comentar" bloques de código con el propósito de anotar informaciones para depuración.

Nota: Dentro de una misma línea de un bloque de comentarios no se puede escribir otra bloque de comentarios (usando `/* .. */`)

Línea de comentarios //

Una línea de comentario empieza con `//` y terminan con la siguiente línea de código. Al igual que los comentarios de bloque, los de línea son ignoradas por el programa y no ocupan espacio en la memoria.

```
// Esto es un comentario
```

Una línea de comentario se utiliza a menudo después de una instrucción, para proporcionar más información acerca de lo que hace esta o para recordarla más adelante.



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Variables

Una variable es una manera de nombrar y almacenar un valor numérico para su uso posterior por el programa. Como su nombre indica, las variables son números que se pueden variar continuamente en contra de lo que ocurre con las constantes cuyo valor nunca cambia. Una variable debe ser declarada y, opcionalmente, asignarle un valor. El siguiente código de ejemplo declara una variable llamada `variableEntrada` y luego le asigna el valor obtenido en la entrada analógica del PIN2:

```
int variableEntrada = 0;           // declara una variable y le asigna el valor 0
variableEntrada = analogRead(2); // la variable recoge el valor analógico del PIN2
```

'variableEntrada' es la variable en sí. La primera línea declara que será de tipo entero "int". La segunda línea fija a la variable el valor correspondiente a la entrada analógica PIN2. Esto hace que el valor de PIN2 sea accesible en otras partes del código.

Una vez que una variable ha sido asignada, o re-asignada, usted puede probar su valor para ver si cumple ciertas condiciones (instrucciones `if..`), o puede utilizar directamente su valor. Como ejemplo ilustrativo veamos tres operaciones útiles con variables: el siguiente código prueba si la variable "entradaVariable" es inferior a 100, si es cierto se asigna el valor 100 a "entradaVariable" y, a continuación, establece un retardo (`delay`) utilizando como valor "entradaVariable" que ahora será como mínimo de valor 100:

```
if (entradaVariable < 100)    // pregunta si la variable es menor de 100
{
    entradaVariable = 100; // si es cierto asigna el valor 100 a esta
}
delay(entradaVariable); // usa el valor como retardo
```

Nota: Las variables deben tomar nombres descriptivos, para hacer el código más legible. Nombres de variables pueden ser "contactoSensor" o "pulsador", para ayudar al programador y a cualquier otra persona a leer el código y entender lo que representa la variable. Nombres de variables como "var" o "valor", facilitan muy poco que el código sea inteligible. Una variable puede ser cualquier nombre o palabra que no sea una palabra reservada en el entorno de Arduino.



GUIA RÁPIDA



**ARDUINO
GENUINO**

<https://facebook.com/arduinospain>

Declaración de variables

Todas las variables tienen que declararse antes de que puedan ser utilizadas. Para declarar una variable se comienza por definir su tipo como **int** (entero), **long** (largo), **float** (coma flotante), etc, asignándoles siempre un nombre, y, opcionalmente, un valor inicial. Esto sólo debe hacerse una vez en un programa, pero el valor se puede cambiar en cualquier momento usando aritmética y reasignaciones diversas.

El siguiente ejemplo declara la variable `entradaVariable` como una variable de tipo entero “**int**”, y asignándole un valor inicial igual a cero. Esto se llama una asignación.

```
int entradaVariable = 0;
```

Una variable puede ser declarada en una serie de lugares del programa y en función del lugar en donde se lleve a cabo la definición esto determinará en qué partes del programa se podrá hacer uso de ella.

Utilización de una variable

Una variable puede ser declarada al inicio del programa antes de la parte de configuración **setup()**, a nivel local dentro de las funciones, y, a veces, dentro de un bloque, como para los bucles del tipo **if.. for..**, etc. En función del lugar de declaración de la variable así se determinara el ámbito de aplicación, o la capacidad de ciertas partes de un programa para hacer uso de ella.

Una **variable global** es aquella que puede ser vista y utilizada por cualquier función y estamento de un programa. Esta variable se declara al comienzo del programa, antes de **setup()**.

Una **variable local** es aquella que se define dentro de una función o como parte de un bucle. Sólo es visible y sólo puede utilizarse dentro de la función en la que se declaró.



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Por lo tanto, es posible tener dos o más variables del mismo nombre en diferentes partes del mismo programa que pueden contener valores diferentes. La garantía de que sólo una función tiene acceso a sus variables dentro del programa simplifica y reduce el potencial de errores de programación.

El siguiente ejemplo muestra cómo declarar a unos tipos diferentes de variables y la visibilidad de cada variable:

```
int value; // 'value' es visible para cualquier función

void setup()
{
    // no es necesario configurar
}

void loop()
{
    for (int i=0; i<20; ) // 'i' solo es visible
    {
        // dentro del bucle for i++;
    }
    float f; // 'f' es visible solo
} // dentro del bucle loop()
```

byte

Byte almacena un valor numérico de 8 bits sin decimales. Tienen un rango entre 0 y 255

```
byte unaVariable = 180; // declara 'unaVariable' como tipo byte
```



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Int

Enteros son un tipo de datos primarios que almacenan valores numéricos de 16 bits sin decimales comprendidos en el rango 32,767 to -32,768.

```
int unaVariable = 1500; // declara 'unaVariable' como una variable de tipo entero
```

Nota: Las variables de tipo entero “int” pueden sobrepasar su valor máximo o mínimo como consecuencia de una operación. Por ejemplo, si $x = 32767$ y una posterior declaración agrega 1 a x , $x = x + 1$ entonces el valor se x pasará a ser -32.768. (Algo así como que el valor da la vuelta)

long

El formato de variable numérica de tipo extendido “long” se refiere a números enteros (tipo 32 bits) sin decimales que se encuentran dentro del rango -2147483648 a 2147483647.

```
long unaVariable = 90000; // declara 'unaVariable' como tipo long
```

float

El formato de dato del tipo “punto flotante” “float” se aplica a los números con decimales. Los números de punto flotante tienen una mayor resolución que los de 32 bits con un rango comprendido 3.4028235E +38 a +38-3.4028235E.

```
float unaVariable = 3.14; // declara 'unaVariable' como tipo flotante
```

Nota: Los números de punto flotante no son exactos, y pueden producir resultados extraños en las comparaciones. Los cálculos matemáticos de punto flotante son también mucho más lentos que los del tipo de números enteros, por lo que debe evitarse su uso si es posible.



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Arrays

Un **array** es un conjunto de valores a los que se accede con un número índice. Cualquier valor puede ser recogido haciendo uso del nombre de la matriz y el número del índice. El primer valor de la matriz es el que está indicado con el índice 0, es decir el primer valor del conjunto es el de la posición 0. Un **array** tiene que ser declarado y opcionalmente asignados valores a cada posición antes de ser utilizado.

```
int miArray[] = {valor0, valor1, valor2...}
```

Del mismo modo es posible declarar una matriz indicando el tipo de datos y el tamaño y posteriormente, asignar valores a una posición específica:

```
int miArray[5];      // declara un array de enteros de 6 posiciones
miArray[3] = 10;     // asigna I valor 10 a la posición 4
```

Para leer de un **array** basta con escribir el nombre y la posición a leer:

```
x = miArray[3];    // x ahora es igual a 10 que está en la posición 4 del array
```

Las matrices se utilizan a menudo para estamentos de tipo bucle, en los que la variable de incremento del contador del bucle se utiliza como índice o puntero del **array**. El siguiente ejemplo usa una matriz para el parpadeo de un LED.

Utilizando un bucle tipo **for**, el contador comienza en cero 0 y escribe el valor que figura en la posición de índice 0 en la serie que hemos escrito dentro del **array** parpadeo[], en este caso 180, que se envía a la salida analógica tipo PWM configurada en el PIN10, se hace una pausa de 200 ms y a continuación se pasa al siguiente valor que asigna el índice “i”.



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

```
/* Ejemplo de uso de un array. Programa completo*/  
  
int ledPin = 10; // Salida LED en el PIN 10  
  
/* la siguiente linea declara e inicializa un array de 8 valores diferentes */  
byte parpadeo[] = {180, 30, 255, 200, 10, 90, 150, 60};  
  
void setup()  
{  
    pinMode(ledPin, OUTPUT); //configura la salida PIN 10  
}  
  
void loop() // bucle del programa  
{  
    /* la siguiente linea crea un bucle tipo for utilizando la variable i de  
    0 a 7*/  
    for(int i=0; i<8; i++)  
    {  
        /* La siguiente linea escribe en la salida PIN 10 el valor al que  
        apunta i dentro del array parpadeo[] */  
        analogWrite(ledPin, parpadeo[i]);  
        delay(200); // espera 200ms  
    }  
}
```

Aritmética

Los operadores aritméticos que se incluyen en el entorno de programación son **suma**, **resta**, **multiplicación** y **división**. Estos devuelven la suma, diferencia, producto, o cociente (respectivamente) de dos operandos

```
y = y + 3;  
x = x - 7;  
i = j * 6;  
r = r / 5;
```



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

La operaciones se efectúa teniendo en cuenta el tipo de datos que hemos definido para los operandos (**int**, **double**, **float**, etc..), por lo que, por ejemplo, si definimos 9 y 4 como enteros “**int**”, $9 / 4$ devuelve de resultado 2 en lugar de 2,25 ya que el 9 y 4 se valores de tipo entero “**int**” (enteros) y no se reconocen los decimales con este tipo de datos.

Esto también significa que la operación puede sufrir un desbordamiento si el resultado es más grande que lo que puede ser almacenada en el tipo de datos. Recordemos el alcance de los tipos de datos numéricos que ya hemos explicado anteriormente.

Si los operandos son de diferentes tipos, para el cálculo se utilizará el tipo más grande de los operandos en juego. Por ejemplo, si uno de los números (operandos) es del tipo **float** y otra de tipo **integer**, para el cálculo se utilizará el método de **float** es decir el método de coma flotante.

Elija el tamaño de las variables de tal manera que sea lo suficientemente grande como para que los resultados sean lo precisos que usted desea. Para las operaciones que requieran decimales utilice variables tipo **float**, pero sea consciente de que las operaciones con este tipo de variables son más lentas a la hora de realizarse el cómputo.

Nota: Utilice el operador **(int)** myFloat para convertir un tipo de variable a otro sobre la marcha. Por ejemplo, $i = (int) 3,6$ establecerá i igual a 3.

Asignaciones compuestas

Las asignaciones compuestas combinan una operación aritmética con una variable asignada. Estas son comúnmente utilizadas en los bucles tal como se describe más adelante. Estas asignaciones compuestas pueden ser:

```
x ++      // igual que x = x + 1, o incrementar x en + 1
x --      // igual que x = x - 1, o decrementar x en -1
x += y    // igual que x = x + y, o incrementar x en +y
x -= y    // igual que x = x - y, o decrementar x en -y
x *= y    // igual que x = x * y, o multiplicar x por y
x /= y    // igual que x = x / y, o dividir x por y
```

Nota: Por ejemplo, $x *= 3$ hace que x se convierta en el triple del antiguo valor x y por lo tanto x es reasignada al nuevo valor.



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Operadores de comparación

Las comparaciones de una variable o constante con otra se utilizan con frecuencia en las estructuras condicionales del tipo **if..** para testear si una condición es verdadera. En los ejemplos que siguen en las próximas páginas se verá su utilización práctica usando los siguientes tipo de condicionales:

```
x == y      // x es igual a y
x != y      // x no es igual a y
x < y       // x es menor que y
x > y       // x es mayor que y
x <= y      // x es menor o igual que y
x >= y      // x es mayor o igual que y
```

Operadores lógicos

Los operadores lógicos son usualmente una forma de comparar dos expresiones y devolver un **VERDADERO** o **FALSO** dependiendo del operador. Existen tres operadores lógicos, **AND (&&)**, **OR (||)** y **NOT (!)**, que a menudo se utilizan en estamentos de tipo **if..**:

Logical AND:

```
if (x > 0 && x < 5)
```

Logical OR: // cierto sólo si las dos expresiones son ciertas

```
if (x > 0 || y > 0)
```

Logical NOT: // cierto si una cualquiera de las expresiones es cierta

```
if (!x > 0)    // cierto solo si la expresión es falsa
```



GUIA RÁPIDA



**ARDUINO
GENUINO**

<https://facebook.com/arduinospain>

Constantes

El lenguaje de programación de Arduino tiene unos valores predeterminados, que son llamados constantes. Se utilizan para hacer los programas más fáciles de leer. Las constantes se clasifican en grupos.

cierto/falso (true/false)

Estas son constantes booleanas que definen los niveles **HIGH** (alto) y **LOW** (bajo) cuando estos se refieren al estado de las salidas digitales. **FALSE** se asocia con 0 (cero), mientras que **TRUE** se asocia con 1, pero **TRUE** también puede ser cualquier otra cosa excepto cero. Por lo tanto, en sentido booleano, -1, 2 y -200 son todos también se definen como **TRUE**. (Esto es importante tenerlo en cuenta)

```
if (b == TRUE);
{
    ejecutar las instrucciones;
}
```

HIGH/LOW

Estas constantes definen los niveles de salida altos o bajos y se utilizan para la lectura o la escritura digital para las patillas. **ALTO** se define como en la lógica de nivel 1, **ON**, ó 5 voltios, mientras que **BAJO** es lógica nivel 0, **OFF**, o 0 voltios.

```
digitalWrite(13, HIGH); // activa la salida 13 con un nivel alto (5v.)
```



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

input/output

Estas constantes son utilizadas para definir, al comienzo del programa, el modo de funcionamiento de los pines mediante la instrucción **pinMode** de tal manera que el pin puede ser una entrada **INPUT** o una salida **OUTPUT**.

```
pinMode(13, OUTPUT); // designamos que el PIN 13 es una salida
```

if (si)

if es un estamento que se utiliza para probar si una determinada condición se ha alcanzado, como por ejemplo averiguar si un valor analógico está por encima de un cierto número, y ejecutar una serie de declaraciones (operaciones) que se escriben dentro de llaves, si es verdad. Si es falso (la condición no se cumple) el programa salta y no ejecuta las operaciones que están dentro de las llaves, El formato para **if** es el siguiente:

```
if (unaVariable ?? valor)
{
    ejecutaInstrucciones;
}
```

En el ejemplo anterior se compara una variable con un valor, el cual puede ser una variable o constante. Si la comparación, o la condición entre paréntesis se cumple (es cierta), las declaraciones dentro de los corchetes se ejecutan. Si no es así, el programa salta sobre ellas y sigue.

Nota: Tenga en cuenta el uso especial del símbolo '=' poner dentro de **if** (**x = 10**), podría parecer que es válido pero sin embargo no lo es ya que esa expresión asigna el valor 10 a la variable **x**, por eso dentro de la estructura **if** se utilizaría **X==10** que en este caso lo que hace el programa es comprobar si el valor de **x** es 10. Ambas cosas son distintas por lo tanto dentro de las estructuras **if**, cuando se pregunte por un valor se debe poner el signo doble de igual "**==**"



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

if... else (si..... sino ..)

if... else viene a ser un estructura que se ejecuta en respuesta a la idea “si esto no se cumple haz esto otro”. Por ejemplo, si se desea probar una entrada digital, y hacer una cosa si la entrada fue alto o hacer otra cosa si la entrada es baja, usted escribiría que de esta manera:

```
if (inputPin == HIGH) // si el valor de la entrada inputPin es alto
{
    instruccionesA; // ejecuta si se cumple la condición
}
else
{
    instruccionesB; // ejecuta si no se cumple la condición
}
```

Else puede ir precedido de otra condición de manera que se pueden establecer varias estructuras condicionales de tipo unas dentro de las otras (anidamiento) de forma que sean mutuamente excluyentes pudiéndose ejecutar a la vez. Es incluso posible tener un número ilimitado de estos condicionales. Recuerde sin embargo qué sólo un conjunto de declaraciones se llevará a cabo dependiendo de la condición probada:

```
if (inputPin < 500)
{
    instruccionesA; // ejecuta las operaciones A
} else if (inputPin >= 1000)
{
    instruccionesB; // ejecuta las operaciones B
}
else
{
    instruccionesC; // ejecuta las operaciones C
}
```



GUIA RÁPIDA



ARDUINO
GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Nota: Un estamento de tipo if prueba simplemente si la condición dentro del paréntesis es verdadera o falsa. Esta declaración puede ser cualquier declaración válida. En el anterior ejemplo, si cambiamos y ponemos (inputPin == HIGH). En este caso, el estamento if sólo chequearía si la entrada especificado está en nivel alto (HIGH), o +5 v.

for

La declaración **for** se usa para repetir un bloque de sentencias encerradas entre llaves un número determinado de veces. Cada vez que se ejecutan las instrucciones del bucle se vuelve a testear la condición. La declaración **for** tiene tres partes separadas por (;) vemos el ejemplo de su sintaxis:

```
for (inicialización; condición; expresión)
{
    ejecutaInstrucciones;
}
```

La inicialización de una variable local se produce una sola vez y la condición se testea cada vez que se termina la ejecución de las instrucciones dentro del bucle. Si la condición sigue cumpliéndose, las instrucciones del bucle se vuelven a ejecutar. Cuando la condición no se cumple, el bucle termina.

El siguiente ejemplo inicia el entero i en el 0, y la condición es probar que el valor es inferior a 20 y si es cierto i se incrementa en 1 y se vuelven a ejecutar las instrucciones que hay dentro de las llaves:

```
/* declara i, prueba que es menor que 20, incrementa i en 1 */
for (int i=0; i<20; i++)
{
    digitalWrite(13, HIGH);      // envía un 1 al pin 13
    delay(250);                // espera ¼ seg.
    digitalWrite(13, LOW);      // envía un 0 al pin 13
    delay(250);                // espera ¼ de seg.
}
```



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Nota: El bucle en el lenguaje C es mucho más flexible que otros bucles encontrados en algunos otros lenguajes de programación, incluyendo BASIC. Cualquiera de los tres elementos de cabecera puede omitirse, aunque el punto y coma es obligatorio. También las declaraciones de inicialización, condición y expresión puede ser cualquier estamento válido en lenguaje C sin relación con las variables declaradas. Estos tipos de estados son raros pero permiten disponer soluciones a algunos problemas de programación raras.

while

Un bucle del tipo **while** es un bucle de ejecución continua mientras se cumpla la expresión colocada entre paréntesis en la cabecera del bucle. La variable de prueba tendrá que cambiar para salir del bucle. La situación podrá cambiar a expensas de una expresión dentro el código del bucle o también por el cambio de un valor en una entrada de un sensor

```
while (unaVariable ?? valor)
{
    ejecutarSentencias;
}
```

El siguiente ejemplo testea si la variable "unaVariable" es inferior a 200 y, si es verdad, ejecuta las declaraciones dentro de los corchetes y continuará ejecutando el bucle hasta que 'unaVariable' no sea inferior a 200.

```
While (unaVariable < 200)      // testea si es menor que 200
{
    instrucciones;           // ejecuta las instrucciones entre llaves
    unaVariable++;           // incrementa la variable en 1
}
```

do... while



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

El bucle **do while** funciona de la misma manera que el bucle **while**, con la salvedad de que la condición se prueba al final del bucle, por lo que el bucle siempre se ejecutará al menos una vez.

```
do
{
    Instrucciones;
} while (unaVariable ?? valor);
```

El siguiente ejemplo asigna el valor leído leeSensor() a la variable 'x', espera 50 milisegundos, y luego continua mientras que el valor de la 'x' sea inferior a 100:

```
do
{ x = leeSensor();
  delay(50);
} while (x < 100);
```

pinMode(pin, mode)

Esta instrucción es utilizada en la parte de configuración **setup()** y sirve para configurar el modo de trabajo de un PIN pudiendo ser **INPUT** (entrada) u **OUTPUT** (salida).

```
pinMode(pin, OUTPUT); // configura 'pin' como salida
```

Los terminales de Arduino, por defecto, están configurados como entradas, por lo tanto no es necesario definirlos en el caso de que vayan a trabajar como entradas. Los pines configurados como entrada quedan, bajo el punto de vista eléctrico, como entradas en estado de alta impedancia.

Estos pines tienen a nivel interno una resistencia de 20 KΩ a las que se puede acceder mediante software. Estas resistencias se acceden de la siguiente manera:



GUIA RÁPIDA



ARDUINO
GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

```
pinMode(pin, INPUT); // configura el 'pin' como entrada  
digitalWrite(pin, HIGH); // activa las resistencias internas
```

Las resistencias internas normalmente se utilizan para conectar las entradas a interruptores. En el ejemplo anterior no se trata de convertir un pin en salida, es simplemente un método para activar las resistencias interiores.

Los pins configurado como **OUTPUT** (salida) se dice que están en un estado de baja impedancia estado y pueden proporcionar 40 mA (miliamperios) de corriente a otros dispositivos y circuitos. Esta corriente es suficiente para alimentar un diodo LED (no olvidando poner una resistencia en serie), pero no es lo suficiente grande como para alimentar cargas de mayor consumo como relés, solenoides, o motores.

Un cortocircuito en las patillas Arduino provocará una corriente elevada que puede dañar o destruir el chip Atmega. A menudo es una buena idea conectar en la **OUTPUT** (salida) una resistencia externa de 470 o de 1000 Ω .

digitalRead(pin)

Lee el valor de un pin (definido como digital) dando un resultado **HIGH** (alto) o **LOW** (bajo). El pin se puede especificar ya sea como una variable o una constante (0-13).

```
valor = digitalRead(Pin); // hace que 'valor' sea igual al leído en 'Pin'
```

digitalWrite(pin, value)

Envía al 'pin' definido previamente como **OUTPUT** el valor **HIGH** o **LOW** (poniendo en 1 o 0 la salida). El pin se puede especificar ya sea como una variable o como una constante (0-13).



GUIA RÁPIDA



**ARDUINO
GENUINO**

<https://facebook.com/arduinospain>

```
digitalWrite(pin, HIGH); // deposita en el 'pin' un valor HIGH (alto o 1)
```

El siguiente ejemplo lee el estado de un pulsador conectado a una entrada digital y lo escribe en el 'pin' de salida LED:

```
/* Ejemplo de uso de digitalWrite. Programa completo */

int led    = 13;      // asigna a LED el valor 13
int boton = 7;       // asigna a botón el valor 7
int valor = 0;

void setup() { // define el valor y le asigna el valor 0
  pinMode(led, OUTPUT); // configura el led (pin13) como salida
  pinMode(boton, INPUT); // configura botón (pin7) como entrada
}

void loop()
{
  valor = digitalRead(boton); //lee el estado de la entrada botón
  digitalWrite(led, valor); // envía a la salida 'led' el valor leído
}
```



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

analogRead(pin)

Lee el valor de un determinado pin definido como entrada analógica con una resolución de 10 bits. Esta instrucción sólo funciona en los pines (0-5). El rango de valor que podemos leer oscila de 0 a 1023.

```
valor = analogRead(pin); // asigna a valor lo que lee en la entrada 'pin'
```

Nota: Los pins analógicos (0-5) a diferencia de los pines digitales, no necesitan ser declarados como INPUT u OUTPUT ya que son siempre INPUT's.

analogWrite(pin, value)

Esta instrucción sirve para escribir un pseudo-valor analógico utilizando el procedimiento de modulación por ancho de pulso (PWM) a uno de los pin's de Arduino marcados como "pin PWM". El más reciente Arduino, que implementa el chip ATmega168, permite habilitar como salidas analógicas tipo PWM los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Los modelos de Arduino más antiguos que implementan el chip ATmega8, solo tiene habilitadas para esta función los pines 9, 10 y 11. El valor que se puede enviar a estos pines de salida analógica puede darse en forma de variable o constante, pero siempre con un margen de 0-255.

```
analogWrite(pin, valor); // escribe 'valor' en el 'pin' definido como analógico
```

Si enviamos el valor 0 genera una salida de 0 voltios en el pin especificado; un valor de 255 genera una salida de 5 voltios de salida en el pin especificado. Para valores de entre 0 y 255, el pin saca tensiones entre 0 y 5 voltios - el valor **HIGH** de salida equivale a 5v (5 voltios). Teniendo en cuenta el concepto de señal PWM, por ejemplo, un valor de 64 equivaldrá a mantener 0 voltios de tres cuartas partes del tiempo y 5 voltios a una cuarta parte del tiempo; un valor de 128 equivaldrá a mantener la salida en 0 la mitad del tiempo y 5 voltios la otra mitad del tiempo, y un valor de 192 equivaldrá a mantener en la salida 0 voltios una cuarta parte del tiempo y de 5 voltios de tres cuartas partes del tiempo restante.

Debido a que esta es una función de hardware, en el pin de salida analógica (PWN) se generará una onda constante después de ejecutada la instrucción **analogWrite** hasta que se llegue a ejecutar otra instrucción **analogWrite** (o una llamada a **digitalRead** o **digitalWrite** en el mismo pin).



GUIA RÁPIDA



**ARDUINO
GENUINO**

<https://facebook.com/arduinospain>

Nota: Las salidas analógicas a diferencia de las digitales, no necesitan ser declaradas como INPUT u OUTPUT.

El siguiente ejemplo lee un valor analógico de un pin de entrada analógica, convierte el valor dividiéndolo por 4, y envía el nuevo valor convertido a una salida del tipo PWM o salida analógica:

```
int led = 10;           // define el pin 10 como 'led'  
int analog = 0;         // define el pin 0 como 'analog'  
int valor;              // define la variable 'valor'  
  
void setup() {  
}  
  
void loop() {           // no es necesario configurar entradas y salidas  
    valor = analogRead(analog); // lee el pin 0 y lo asocia a la variable valor  
    valor /= 4;                //divide valor entre 4 y lo reasigna a valor  
    analogWrite(led, value);    // escribe en el pin10 valor  
}
```

delay(ms)

Detiene la ejecución del programa la cantidad de tiempo en ms que se indica en la propia instrucción. De tal manera que 1000 equivale a 1 seg.

```
delay(1000); // espera 1 segundo
```



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

millis()

Devuelve el número de milisegundos transcurrido desde el inicio del programa en Arduino hasta el momento actual. Normalmente será un valor grande (dependiendo del tiempo que esté en marcha la aplicación después de cargada o después de la última vez que se pulsó el botón “reset” de la tarjeta).

```
valor = millis(); // valor recoge el número de milisegundos
```

Nota: *Este número se desbordará (si no se resetea de nuevo a cero), después de aproximadamente 9 horas.*

min(x, y)

Calcula el mínimo de dos números para cualquier tipo de datos devolviendo el número más pequeño.

```
/* Asigna a valor el más pequeños de los dos números especificados. */  
valor = min(valor, 100);
```

Si ‘valor’ es menor que 100, ‘valor’ recogerá su propio valor, si ‘valor’ es mayor que 100, ‘valor’ pasara a valer 100.

max(x, y)

Calcula el máximo de dos números para cualquier tipo de datos devolviendo el número mayor de los dos.

```
/* Asigna a valor el mayor de los dos números 'valor' y 100.*/  
valor = max(valor, 100);
```

De esta manera nos aseguramos de que valor será como mínimo 100.



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

randomSeed(seed)

Establece un valor, o semilla, como punto de partida para la función **random()**.

```
randomSeed(valor); // hace que valor sea la semilla del random
```

Debido a que Arduino es incapaz de crear un verdadero número aleatorio, **randomSeed** le permite colocar una variable, constante, u otra función de control dentro de la función **random**, lo que permite generar números aleatorios "al azar". Hay una variedad de semillas, o funciones, que pueden ser utilizados en esta función, incluido **millis()** o incluso **analogRead()** que permite leer ruido eléctrico a través de un pin analógico.

random(max) y random(min, max)

La función **random** devuelve un número aleatorio entero de un intervalo de valores especificado entre los valores **min** y **max**.

```
/* asigna a la variable 'valor' un numero aleatorio comprendido entre 100-200 */  
valor = random(100, 200);
```

Nota: Use esta función después de usar el **randomSeed()**.



GUIA RÁPIDA



**ARDUINO
GENUINO**

<https://facebook.com/arduinospain>

El siguiente ejemplo genera un valor aleatorio entre 0-255 y lo envía a una salida analógica PWM:

```
int randNumber;           // variable que almacena el valor aleatorio
int led = 10;             // define led como 10

void setup() {}           // no es necesario configurar nada

void loop()
{
    randomSeed(millis()); // genera una semilla para aleatorio a partir de millis()
    randNumber = random(255); // genera número aleatorio entre 0-255
    analogWrite(led, randNumber); // envía a la salida led de tipo PWM el valor
    delay(500);               // espera 0,5 seg.
}
```

Serial.begin(rate)

Abre el puerto serie y fija la velocidad en baudios para la transmisión de datos en serie. El valor típico de velocidad para comunicarse con el ordenador es 9600, aunque otras velocidades pueden ser soportadas.

```
void setup()
{
    Serial.begin(9600); // abre el Puerto serie
}                   // configurando la velocidad en 9600 bps
```

Nota: Cuando se utiliza la comunicación serie los pins digital 0 (RX) y 1 (TX) no puede utilizarse al mismo tiempo.



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Serial.println(data)

Imprime los datos en el puerto serie, seguido por un retorno de carro automático y salto de línea. Este comando toma la misma forma que **Serial.print()**, pero es más fácil para la lectura de los datos en el Monitor Serie del software.

```
Serial.println(analogValue); // envía el valor 'analogValue' al puerto
```

Nota: Para obtener más información sobre las distintas posibilidades de **Serial.println ()** y **Serial.print ()** puede consultarse el sitio web de Arduino.

El siguiente ejemplo toma de una lectura analógica pin0 y envía estos datos al ordenador cada 1 segundo.

```
void setup()
{
    Serial.begin(9600); // configura el puerto serie a 9600bps
}

void loop()
{
    Serial.println(analogRead(0)); // envía valor analógico
    delay(1000); // espera 1 segundo
}
```

Serial.println(data, data type)

Vuelca o envía un número o una cadena de caracteres al puerto serie, seguido de un carácter de retorno de carro "CR" (ASCII 13, o '\r') y un carácter de salto de línea "LF"(ASCII 10, or '\n'). Toma la misma forma que el comando **Serial.print()**

Serial.println(b) vuelca o envía el valor de b como un número decimal en caracteres ASCII seguido de "CR" y "LF".



GUIA RÁPIDA



ARDUINO
GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Serial.println(b, DEC) vuelca o envía el valor de b como un número decimal en caracteres ASCII seguido de "CR" y "LF".

Serial.println(b, HEX) vuelca o envía el valor de b como un número hexdecimal en caracteres ASCII seguido de "CR" y "LF".

Serial.println(b, OCT) vuelca o envía el valor de b como un número Octal en caracteres ASCII seguido de "CR" y "LF".

Serial.println(b, BIN) vuelca o envía el valor de b como un número binario en caracteres ASCII seguido de "CR" y "LF".

Serial.print(b, BYTE) vuelca o envía el valor de b como un byte seguido de "CR" y "LF".

Serial.println(str) vuelca o envía la cadena de caracteres como una cadena ASCII seguido de "CR" y "LF".

Serial.println() sólo vuelca o envía "CR" y "LF". Equivaldría a **printNewline()**.

Serial.print(data, data type)

Vuelca o envía un número o una cadena de caracteres, al puerto serie. Dicho comando puede tomar diferentes formas, dependiendo de los parámetros que utilicemos para definir el formato de volcado de los números.

Parámetros data: el número o la cadena de caracteres a volcar o enviar.

data type: determina el formato de salida de los valores numéricos (decimal, octal, binario, etc...) DEC, OCT, BIN, HEX, BYTE, si no se pone nada vuelve ASCII



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Ejemplos

Serial.print(b)

Vuelca o envía el valor de b como un número decimal en caracteres ASCII.
Equivaldría a **printInteger()**.

```
int b = 79; Serial.print(b); // prints the string "79".
```

Serial.print(b, DEC)

Vuelca o envía el valor de b como un número decimal en caracteres ASCII.
Equivaldría a **printInteger()**.

```
int b = 79;  
Serial.print(b, DEC); // prints the string "79".
```

Serial.print(b, HEX)

Vuelca o envía el valor de b como un número hexdecimal en caracteres ASCII.
Equivaldría a **printHex()**;

```
int b = 79;  
Serial.print(b, HEX); // prints the string "4F".
```

Serial.print(b, OCT)

Vuelca o envía el valor de b como un número Octal en caracteres ASCII. Equivaldría a **printOctal()**;

```
int b = 79;  
Serial.print(b, OCT); // prints the string "117".
```



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Serial.print(b, BIN)

Vuelca o envía el valor de b como un número binario en caracteres ASCII. Equivaldría a **printBinary()**:

```
int b = 79;  
Serial.print(b, BIN); // prints the string "1001111".
```

Serial.print(b, BYTE)

Vuelca o envía el valor de b como un byte. Equivaldría a **printByte()**:

```
int b = 79;  
/* Devuelve el carácter "O", el cual representa el carácter ASCII del valor  
79. (Ver tabla ASCII ). */  
Serial.print(b, BYTE);
```

Serial.print(str)

Vuelca o envía la cadena de caracteres como una cadena ASCII. Equivaldría a **printString()**.

```
Serial.print("Hello World!"); // muestra "Hello World!".
```



GUIA RÁPIDA



**ARDUINO
GENUINO**

<https://facebook.com/arduinospain>

Serial.available()

```
int Serial.available()
```

Obtiene un número entero con el número de bytes (caracteres) disponibles para leer o capturar desde el puerto serie. Equivaldría a la función **serialAvailable()**.

Devuelve Un entero con el número de bytes disponibles para leer desde el buffer serie, o 0 si no hay ninguno. Si hay algún dato disponible, **SerialAvailable()** será mayor que 0. El buffer serie puede almacenar como máximo 64 bytes.

Ejemplo:

```
/* Ejemplo de uso de Serial.available. Programa completo */

int incomingByte = 0; // almacena el dato serie
void setup() {
    Serial.begin(9600); // abre el puerto serie, y le asigna la velocidad de 9600 bps
}
void loop() {
// envía datos sólo si los recibe:
if (Serial.available() > 0) {
    // lee el byte de entrada:
    incomingByte = Serial.read();
    // lo muestra en pantalla
    Serial.print("He recibido: ");
    Serial.println(incomingByte, DEC);
}
}
```



GUIA RÁPIDA



ARDUINO
GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Serial.Read()

```
int Serial.Read()
```

Lee o captura un byte (un carácter) desde el puerto serie. Equivaldría a la función **serialRead()**.

Devuelve: El siguiente byte (carácter) desde el puerto serie, o -1 si no hay ninguno.

Ejemplo

```
/* Ejemplo de uso de Serial.read(). Ejemplo completo*/
```

```
int incomingByte = 0; // almacenar el dato serie
void setup() {
    Serial.begin(9600); // abre el puerto serie, y le asigna la velocidad de 9600 bps
}
void loop() {
    // envía datos sólo si los recibe:
    if (Serial.available() > 0) {
        // lee el byte de entrada:
        incomingByte = Serial.read();
        //lo muestra en pantalla
        Serial.print("He recibido: ");
        Serial.println(incomingByte, DEC);
    }
}
```



GUIA RÁPIDA



ARDUINO
GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Apéndices



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Punteros en Arduino

No hay duda de que los punteros son una de las características más definitorias de C y constituyen una de sus grandes fortalezas... a la vez que uno de sus mayores problemas, especialmente para novatos.

Esperamos que a estas alturas tengáis ya claro, que no hay nada tan difícil que no puedas aprender (En serio), basta con te lo explique alguien que lo entienda un poco (Algo no demasiado frecuente) y luego poner ganas y trabajo.

La experiencia demuestra que el concepto de puntero, es extraño, e inicialmente provocan la típica reacción de ¿Y para qué quiero yo este rollo tan raro? Y además tienen la dudosa virtud de ser potencialmente peligrosos en nuestros programas.

Se suele decir que todos los lenguajes de programación disponen de herramientas con las que puedes acabar disparándote en el pie, pero en el caso de los punteros, la cosa es más bien volarte la pierna y parte del brazo si te descuidas.

Bien usados, son excepcionalmente útiles para resolver cierto tipo de problemas, pero aprender a manejarlos puede provocar improperios y serios dolores de cabeza, especialmente cuando tratas de depurar un programa que se niega a funcionar como debe.

- *Hace unos años equivocarte en un programa con los punteros solía acabar colgando tu PC sin previo aviso, lo que tenía gracia siempre y cuando hubieses salvado a tiempo (Algo a lo que te acostumbrabas con rapidez)*
- *Actualmente los PCs con sistemas operativos modernos, Tanto Windows como Linux y Mac, aislan tu programa de la maquina con lo que no es fácil que dinamites tu entorno de trabajo, pero es relativamente fácil bloquear tu programa.*
- ***Claro que en Arduino no tenemos un SO que nos evite el destrozo, así que será relativamente fácil colgarlo, así que ojito y salvad a menudo.***

Para los que aún no hayan huido de esta sesión, tenemos buenas noticias. Tampoco son para tanto, especialmente en un primer nivel. Hay otro nivel en el que por ahora no nos arriesgaremos a navegar y ya hablaremos en su momento. (No conviene enfangarse en soluciones a problemas que aún no habéis tenido).

Así que poneros cómodos que vamos a meternos con los punteros y esto exige, para los primerizos, tranquilidad de espíritu y ganas de aprender. Pero para ello, tendremos que dar un rodeo previo y hablar de las variables y de cómo se almacenan en la memoria



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Las variables en C++

Lo sabemos. Las variables de C++ ya casi no tienen secretos para los seguidores de estas sesiones. Pero el truco está en el casi y aún nos queda hablar un poco más de como maneja el compilador de C++ las variables (*Si, me temo que es imprescindible*).

En primer lugar la memoria de tu Arduino (O de tu PC) esta numerada. Cada una de las posibles posiciones de memoria tiene una **dirección única** que debe ser especificada cuando quieras leer o escribir su valor.

Cuando vimos los tipos de memorias de que disponían los diferentes modelos de Arduino, dijimos que el modelo UNO tenía 32k de Flash para almacenar los programas y 2k de RAM para almacenar las variables.

Por eso cuando definimos una variable mediante una instrucción, el compilador le asigna una posición en la RAM de un byte si es un **char** o **byte**, de dos posiciones para un **int** y de 4 posiciones si es un **long**, de modo que los tipos más largos se puedan almacenar en posiciones consecutivas que los acomoden. Si declaro una variable así:

```
int j ;
```

Simplemente informo al compilador de que voy a usar una variable llamada j. Si la defino como

```
j =10 ;
```

Lo que le decimos al compilador es que voy a usar la variable j que defini antes y que debe asignarle ese valor de 10 que específico.

Por eso declarar y definir una variable no es lo mismo, a pesar de que muchas veces usamos los términos como intercambiables.

Pero si pensamos un momento en lo que tiene que hacer el compilador, veremos que hay dos conceptos distintos. Por una parte está la definición de la variable j, el compilador tiene que crear una tabla donde anotemos que existe una variable llamada j y por otro lado tiene que asignar físicamente una o más posiciones de memoria para contener el valor de las variables.

Si el compilador le asigna a la variable j la posición de memoria 2020, y graba en ella el valor que hemos pedido de 10, tendremos



GUIA RÁPIDA



ARDUINO
GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Nombre	Dirección de memoria	Contenido
j	2020	10

Es decir, que para el compilador la variable j esta almacenada en la posición de memoria 2020 y el contenido de esa posición (o de la variable, que es lo mismo) es 10.

C++ nos exige que **declaremos** las variables, antes de usarlas porque debe reservar espacio para ellas del tamaño adecuado, y cuando las definimos o asignamos valores, escribe el valor en la dirección de memoria que la tabla le indica.

Así, que la clave es comprender que una cosa es la **dirección de memoria** que contiene el valor y otra distinta es el **contenido** de esa dirección de memoria.

Que en la jerga informática se suelen llamar **Ivalue** por location o dirección y **rvalue**, por contenido.

Esto nos da una idea de porque es un desastre si escribimos un valor **long** en una dirección de memoria que corresponde a un **int**: Como el **long** son 4 bytes cuando los intentemos meter en un cajón de **int**, de 2 bytes, va a pisar el contenido de las siguientes posiciones de memoria sin saber si están en uso o no. Probad esto:

```
void setup()
{ Serial.begin(9600); }

void loop()
{
    int v ;
    long L = 100000 ;
    v = L ;
    Serial.println(v);
}
```

Uno esperaría que el compilador se diera cuenta de esto y lo considerara un error, pero C++ , tan cachondo como siempre, ignora el tema y nos informa tranquilamente que el resultado de v es de -31.072, que es lo que sale de los dos últimos bytes del 100.000 en binario y con signo. Toma ya.

Claro está, que en el caso de que el valor de L sea inferior a lo que cabe en un entero con signo, no notaríamos el problema, aparte de que acaba de sobrescribir posiciones de memoria contiguas que a su vez puede ser otra variable o peor aún, un puntero a una función, con lo que tendríamos una variable que mientras su valor es inferior a 2^{15} (un **int** son 15 bits de datos y uno de signo) , no pasa nada pero que cuando



GUIA RÁPIDA



ARDUINO
GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

pase de ahí nos devuelve valores insensatos, y ya veréis lo que os cuesta averiguar qué demonios está pasando.

El caso es aún peor si has sobrescrito la dirección de una función, porque entonces, en algún momento tu programa intentará ejecutar una función con un salto a una dirección que es sencillamente basura y acabas de conseguir un bonito cuelgue completo de tu programa y de tu Arduino.

Los punteros en C++

Una vez comprendida la diferencia entre la dirección de una variable y su contenido estamos ya capacitados para entender los **punteros** (Pointers en inglés). Un **puntero** es, simplemente, un tipo de datos que contiene la **dirección física** de algo en el mapa de memoria.

Cuando declaramos un puntero se crea una variable de tipo pointer, y cuando le asignamos el valor, lo que hacemos es apuntarlo a la dirección física de memoria, donde se encuentra algo concreto, sea un entero, un long o cualquier ente que el compilador conozca.

¿Fácil, no?

Como en un Arduino UNO el mapa de memoria es de menos de 64k, los punteros que especifican una dirección de memoria se codifican con 16 bits o 2 bytes ($2^{16} = 65.536 > 32.768$). En los PCs que disponen de Gigas de memoria, los punteros deben necesariamente ser mayores para poder indicar cualquier posición de memoria.

Una curiosidad de los punteros, es que o bien tiene una dirección de 16 bits en Arduino, o contienen basura, pero no hay más opciones.

Porque aunque pueden apuntar a tipos de diferente longitud, la memoria en la que empiezan se sigue definiendo con 16 bits (Aunque el tipo indica cuantos bytes hay que leer para conseguir el dato completo).

Naturalmente si tenemos una variable como v en Arduino, podemos conseguir la dirección en la que esta almacenada, con el operador '**&**', sin más que hacer **&v**:

```
int v = 100 ;  
Serial.println( &v);
```



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Lamentablemente, esto sí que generará una queja por parte del compilador diciendo que el tema es ambiguo y tenemos que hacer un cast de tipo de la siguiente manera:

```
int v = 100 ;  
Serial.println( (long)&v);
```

Que en mi caso me responde diciendo 2290 pero en el vuestro puede ser otro.

Un cast consiste en forzar la conversión de un tipo en otro, y se efectúa precediendo a la variable que queremos forzar por el tipo que deseamos entre paréntesis.

En realidad un **puntero** es sencillamente otro tipo de datos que **contiene una dirección de memoria** y cuando entiendes esto, comprendes que puedes definir punteros, por si mismos, para usarlos de diferentes maneras.

Para declarar un puntero usamos el operador '*', basta con declararlo precedido de un *:

```
int *p_data ;
```

Que significa, créame un puntero a un **int** llamado p_data.

Aquí es donde la cosa se empieza a complicar. Aunque el puntero a un **int** es una **dirección**, lo mismo que un puntero a un **long**, es imprescindible indicarle al compilador a qué demonios vamos a apuntar, para que sepa cuantos bytes tiene que leer o escribir cuando se lo pidamos.

Si leemos un **long** donde hay un **int**, leeremos basura. Si escribimos un **long** donde hay un **int** acabamos de corromper el valor de otras posibles variables y estamos en el caso que definimos antes con las variables.

- A los nombres de los punteros, se les aplican las mismas reglas que a los nombres de variables o funciones, pero conviene dejar claro que es un puntero para que quien lo lea, no se despiste y malinterprete el programa.
- Así es muy frecuente que al nombre de los punteros se les empiece por algo como "p_" o "ptr", siempre ayuda tener las cosas claras (*y porque los errores con los punteros suelen acabar en choque con incendio*).



GUIA RÁPIDA



ARDUINO
GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Nos surge entonces una pregunta ¿Cómo asigno la dirección de una variable, por ejemplo, a un puntero que he creado? Pues de nuevo, muy fácil:

```
int num = 5;  
int *ptrNum;  
ptrNum = &num;
```

Como `&num` nos da la dirección física donde se almacena `num`, basta con asignarla a `ptrNum` por las buenas. El operador “`&`” precediendo a una variable devuelve su dirección de memoria.

Ahora `ptrNum` apunta a la dirección donde está almacenada la variable `num`. ¿Podría usar esta información para modificar el valor almacenado allí? Desde luego:

```
int num = 5;  
int *ptrNum;  
ptrNum = &num;  
*ptrNum = 7 ;  
Serial.println( num);
```

Veréis que la respuesta en la consola al imprimir `num` es 7. Hemos usado un puntero para modificar el contenido en la celda a la que apunta usando el operador `*`.

Podemos asignar un valor a la posición a la que apunta un puntero, basta con referirse a él con el `*` por delante. Y si queremos leer el contenido de la posición de memoria a la que apunta un puntero usamos el mismo truco:

```
int num = 5;  
int *ptrNum;  
ptrNum = &num;  
Serial.println( *ptrNum);
```

El resultado será 5.

Normalmente con lo visto hasta ahora, suele ser suficiente para que la cabeza empiece a doler, así que os recomiendo que volváis a llenaros la taza de café y probéis



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

los programitas de arriba y a ser posible que os imaginéis algún ejemplo y lo programéis vosotros desde el principio.

Vamos a recapitular las ideas básicas:

- Un puntero es una variable que apunta a una dirección concreta de nuestro mapa de memoria.
- Para conocer la dirección concreta de donde algo está almacenado, basta con preceder el nombre de ese algo con el operador “&” y esa es su dirección, que podemos asignar a un puntero previamente definido (Del mismo tipo por favor).
- Usamos el operador “*” precediendo al nombre del puntero, para indicar que queremos leer o escribir en la dirección a la que apunta, y no, cambiar el valor del puntero.

Mucho cuidado con lo siguiente. La instrucción:

```
*ptrNum = 7 ;
```

Tiene todo el sentido del mundo, pues gurda un 7 en la dirección al que el valor de ptrNum apunta. Pero en cambio:

```
ptrNum = 7 ;
```

Es absurda, porque acabamos de apuntar a la dirección de memoria número 7. Si escribimos algo en una posición de memoria cuyo uso desconocemos será como un tirito a la sien con una ruleta rusa.

- *Salvo que seáis un ingeniero de sistemas apuntando a la dirección de algo concreto que sabéis con certeza, que hay en la dirección 7 del mapa de memoria, claro.*

Otra vez, ¿Para qué sirven los pointers o punteros?

En primer lugar porque sí. Si podemos pensar en ello... para algo servirán. Este argumento es una variante de... lo hago porque puede hacerse. Pero además hay otras razones.



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>


La primera es que los argumentos que pasamos a las funciones se **pasan por valor**, es decir que una función no puede cambiar el valor de la variable que le pasamos, algo que ya vimos en la parte sobre el ámbito de las variables. Probad esto:

```
void setup()
{ Serial.begin(9600);}

void loop()
{ int k = 10;
  Serial.print("Desde loop k vale: ");
  Serial.println (k);
  dobla(k);
  Serial.println(".....");
}

void dobla(int k)
{ k = k*2 ;
  Serial.print("Desde la funcion k vale: ");
  Serial.println (k);
}
```

El resultado es el siguiente:



Como la variable k del programa principal y la k de la función dobla son de ámbito diferente, no pueden influirse la una a la otra.

Cuando llamamos a la función dobla(k), lo que el compilador hace es copiar el valor de k y **pasárselo por valor** a la función, pero se guarda mucho de decirle a la función, la **dirección de la variable** k. De ese modo aislamos el ámbito de las dos



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

variables. Nada de lo que se haga en dobla influirá en el valor del k de la función principal.

Pero como soy caprichoso, a veces me puede interesar que una función modifique el valor de la variable. Podríamos definir una variable global y con eso podríamos forzar a usar la misma variable para que modifique su valor. El problema es que a medida que los programas crecen, el número de variables globales tienden al infinito, y seguir las puede complicarse mucho, pero que mucho, mucho, creedme.

Otra solución, mucho más limpia y elegante es pasar a una función la dirección de la variable de marras y ahora la función sí que puede modificar el valor de esta, Prueba esto:

```
int k = 10;
void setup()
{ Serial.begin(9600);}

void loop()
{ Serial.print("Desde loop k vale: ");
  Serial.println (k);
  dobla( &k );           // Pasamos la dirección de k y no su valor
  Serial.println(".....");
}

void dobla(int *k)      // Avisamos a la función de que recibirá un puntero
{ *k = *k * 2 ;
  Serial.print("Desde la función k vale: ");
  Serial.println (*k);
}
```

Hemos sacado la definición de k fuera del loop para que no me inicialice el valor en cada vuelta (Y sí, hemos acabado definiendo una variable global que es lo que queríamos evitar, pero la cuestión no es esa ahora mismo).



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

El resultado es:

```
COM4
Enviar
Desde loop k vale: 10
Desde la funcion k vale: 20
.....
Desde loop k vale: 20
Desde la funcion k vale: 40
.....
Desde loop k vale: 40
Desde la funcion k vale: 80
.....
Desde loop k vale: 80
Desde la funcion k vale: 160
.....
Desde loop k vale: 160
Desde la funcion k vale: 320
Nueva linea 9600 baudio
Autoscroll
```

Al pasarle la variable **por referencia**, la función dobla() sí que ha podido modificar el contenido de la variable, y en cada ciclo la dobla.

Cuando hablamos de las funciones, en las sesiones previas, dijimos que podíamos pasar a una función tantos parámetros como quisiéramos, pero que solo podía devolvernos un valor.

Pero con nuestro reciente dominio de los punteros podemos entender porque nos importa un puto. Podemos pasar tantas variables como queramos **por referencia** a una función, con **punteros**, de modo que no necesitamos que nos devuelva múltiples valores, ya que la función puede cambiar múltiples variables.

Punteros y Arrays

Hacía mucho que no hablamos de Arrays (Si, sé que en el fondo os gustan, a pesar de las caras de asco) y no podíamos perder la ocasión. Vamos a probar este programita

```
void setup()
{
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    char h[] = { 'A','r','d','u','i','n','o','\n' };

    for (int i=0 ; i < 8 ; i++)
        Serial.print( h[i] );
    Serial.flush();
    exit(0);
}
```



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

El resultado es este:

Arduino

- Si no usas el **Serial.Flush**, probablemente no verás el mensaje completo. La razón es que lo que envías por la puerta serie, se transmite en bloques y no carácter a carácter.
- Por eso, si quieres garantizar que todo se ha enviado usa el **flush()** antes de salir con **exit(0)**.

Hemos utilizado **p** como un **array** de **char** y usado un loop para recorrerlo e imprimirlo. Nada nuevo en esto. Pero hagamos un pequeño cambio en el programa:

```
void setup()
{
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    char h[] = { 'A','r','d','u','i','n','o','\n' } ;

    for (int i=0 ; i < 8 ; i++)
        Serial.print( *(h + i) );
    Serial.flush();
    exit(0);
}
```

Hemos cambiado la línea:

Serial.print(h[i]);

Por esta otra:

Serial.print(*(h + i));

Y el resultado es... exactamente lo mismo. ¿Por qué?

Pues porque un **array** es una colección de datos, almacenada en posiciones consecutivas de memoria (y sabemos el tamaño de cada dato porque lo hemos declarado como **char** o **int** o lo que sea), y lo que el compilador hace cuando usamos el nombre del **array** con un índice como **h[i]** es apuntar a la dirección de memoria donde



GUIA RÁPIDA



ARDUINO
GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

empieza el **array** y sumarle el índice multiplicado por la longitud en bytes, de los datos almacenados, en este caso 1 porque hemos declarado un **char**).

En realidad es otra forma de decir lo mismo. Como esto:

```
Serial.print(*( h+ i * sizeof(char)));
```

Cuando usamos `h+i`, el compilador entiende que sumemos `i` al puntero que indica el principio del **array**, y por eso, al usar el operador `*`, busca el contenido almacenado en `h+i`, que es exactamente lo mismo que la forma anterior.

Así que si usas un **array**, sin índice, lo que en realidad estás haciendo es pasar un puntero al comienzo en memoria del **array**, o sea, su dirección de inicio. ¡Sorpresa!

¿Y qué te parece esto?:

```
void setup()
{ Serial.begin(9600);}

void loop()
{ char h[] = { 'A','r','d','i','n','o','\n' } ;
  char *ptr = h ;
  for (int i=0 ; i < 7 ; i++)
    Serial.print(*ptr++);
}
```

Pues más de lo mismo, pero en ese estilo típicamente críptico que caracteriza algunos de los aspectos más oscuros de C++. Declaramos sobre la marcha un puntero que apunta a `h` con:

```
char *ptr = h ;
```

Utilizamos el bucle para contar simplemente, pero `*ptr` significa el contenido al que `ptr` apunta, o sea `h`, y después de imprimirlo, incrementamos `ptr`, con lo que apunta al siguiente **char** del **array**

Para los no iniciados en los arcanos de C++, el programa anterior vaciará la sala entre los gritos del público asistente.

Personalmente no soy demasiado partidario de un estilo tan escueto. Comprendo muy bien su elegancia, su eficacia y lo conciso de una notación tan escasa. Pero a cambio también es difícil de leer, más difícil de comprender más que por los iniciados y siempre hay que pensar en aquellos que van a leer nuestros programas... y apiadarse de ellos.



GUIA RÁPIDA



**ARDUINO
GENUINO**

<https://facebook.com/arduinospain>

Un último comentario

Tenéis que comprender que esto solo ha sido un primer acercamiento a los punteros. Me viene a la memoria aquella frase de: Hay más que lo que el ojo ve.

A medida que vayáis profundizando en los punteros, veréis que son prácticos y elegantes para resolver problemas, pero también creo que hemos empezado a atisbar porque son peligrosos. Porque pueden ser muy difíciles de desentrañar y porque los errores suelen acabar en sobrescribir zonas de memoria que no tocaba y normalmente eso acaba mal (Habitualmente, apagando y vuelta a encender).

Me recuerdan a afeitarse con una navaja barbera bien afilada. Es una magnífica herramienta y proporciona un apurado perfecto... pero no es raro hacerse un corte o dos aprendiendo, pero en fin, mientras conservemos ambas orejas.

Los punteros son al final, una herramienta. Lo que hagas con ella es cosa tuya, pero no puedes ignorarlos si vas a programar en C++, Así que apréndetelos y olvídate de las excusas. Son un poco intimidantes pero poco a poco acabaran gustándote.



Formas de Conexionado de entradas y salidas

Salida digital



Éste es el ejemplo básico equivalente al "hola mundo" de cualquier lenguaje de programación haciendo simplemente el encendido y apagado de un led. En este ejemplo el LED está conectado en el pin13, y se enciende y apaga "parpadea" cada segundo. La resistencia que se debe colocar en serie con el led en este caso puede omitirse ya que el pin13 de Arduino ya incluye en la tarjeta esta resistencia,

```
int ledPin = 13; // LED en el pin digital 13

void setup() // configura el pin de salida
{
    pinMode(ledPin, OUTPUT); // configura el pin 13 como salida
}
void loop() // inicia el bucle del programa
{
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // activa el LED
    delay(1000); // espera 1 segundo
    digitalWrite(ledPin, LOW); // desactiva el LED

    delay(1000); // espera 1 segundo
}
```




GUIA RÁPIDA



ARDUINO
GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Entrada digital



Ésta es la forma más sencilla de entrada con sólo dos posibles estados: encendido o apagado. En este ejemplo se lee un simple switch o pulsador conectado a PIN2. Cuando el interruptor está cerrado el pin de entrada se lee **ALTO** y encenderá un LED colocado en el PIN13

```
int ledPin = 13;      // pin 13 asignado para el LED de salida
int inPin = 2;        // pin 2 asignado para el pulsador

void setup()          // Configura entradas y salidas
{
    pinMode(ledPin, OUTPUT); // declara LED como salida
    pinMode(inPin, INPUT);  // declara pulsador como entrada
}

void loop()
{
    if (digitalRead(inPin) == HIGH) // testea si la entrada esta activa HIGH
    {
        digitalWrite(ledPin, HIGH); // enciende el LED
        delay(1000); // espera 1 segundo
        digitalWrite(ledPin, LOW); // apaga el LED
    }
}
```




GUIA RÁPIDA



ARDUINO
GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Salida de alta corriente de consumo



A veces es necesario controlar cargas de más de los 40 mA que es capaz de suministrar la tarjeta Arduino. En este caso se hace uso de un transistor MOSFET que puede alimentar cargas de mayor consumo de corriente. El siguiente ejemplo muestra como el transistor MOSFET conmuta 5 veces cada segundo.

Nota: *El esquema muestra un motor con un diodo de protección por ser una carga inductiva. En los casos que las cargas no sean inductivas no será necesario colocar el diodo.*

```
int outPin = 5; // pin de salida para el MOSFET
void setup()
{
    pinMode(outPin, OUTPUT); // pin5 como salida
}
void loop()
{
for (int i=0; i<=5; i++) // repetir bucle 5 veces
{
    digitalWrite(outPin, HIGH); // activa el MOSFET
    delay(250); // espera 1/4 segundo
    digitalWrite(outPin, LOW); // desactiva el MOSFET
    delay(250); // espera 1/4 segundo
}
delay(1000); // espera 1 segundo
}
```



GUIA RÁPIDA




**ARDUINO
GENUINO**

<https://facebook.com/arduinospain>

Salida analógica del tipo PWM

PWM (modulación de impulsos en frecuencia)



La Modulación de Impulsos en Frecuencia (PWM) es una forma de conseguir una “falsa” salida analógica. Esto podría ser utilizado para modificar el brillo de un LED o controlar un servo motor. El siguiente ejemplo lentamente hace que el LED se ilumine y se apague haciendo uso de dos bucles.

```
int ledPin = 9; // pin PWM para el LED


void setup(){
} // no es necesario configurar nada

void loop()
{
    for (int i=0; i<=255; i++) // el valor de i asciende
    {
        analogWrite(ledPin, i); // se escribe el valor de i en el PIN de salida del LED
        delay(100); // pausa de 100ms
    }
    for (int i=255; i>=0; i--) // el valor de i desciende
    {
        analogWrite(ledPin, i); // se escribe el valor de i
        delay(100); // pausa durante 100ms
    }
}
```



Entrada con potenciómetro

(Entrada analógica)



El uso de un potenciómetro y uno de los pines de entrada analógica-digital de Arduino (ADC) permite leer valores analógicos que se convertirán en valores dentro del rango de 0-1024. El siguiente ejemplo utiliza un potenciómetro para controlar un el tiempo de parpadeo de un LED.

```
int potPin = 0; // pin entrada para potenciómetro
int ledPin = 13; // pin de salida para el LED


void setup()
{
    pinMode(ledPin, OUTPUT); // declara ledPin como SALIDA
}

void loop()
{
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // pone ledPin en on
    delay(analogRead(potPin)); // detiene la ejecución un tiempo "potPin"
    digitalWrite(ledPin, LOW); // pone ledPin en off
    delay(analogRead(potPin)); // detiene la ejecución un tiempo "potPin"
}
```



Entrada conectada a resistencia variable

(Entrada analógica)



Las resistencias variables como los sensores de luz LCD los termistores, sensores de esfuerzos, etc, se conectan a las entradas analógicas para recoger valores de parámetros físicos. Este ejemplo hace uso de una función para leer el valor analógico y establecer un tiempo de retardo. Este tiempo controla el brillo de un diodo LED conectado en la salida.

```
int ledPin = 9; // Salida analógica PWM para conectar a LED
int analogPin = 0; // resistencia variable conectada a la entrada analógica pin 0

void setup(){} // no es necesario configurar entradas y salidas

void loop()
{
    for (int i=0; i<=255; i++) // incremento de valor de i
    {
        analogWrite(ledPin, i); // configura el nivel brillo con el valor de i
        delay(delayVal()); // espera un tiempo
    }
    for (int i=255; i>=0; i--) // decrementa el valor de i
    {
        analogWrite(ledPin, i); // configura el nivel de brillo con el valor de i
        delay(delayVal()); // espera un tiempo
    }
}
int delayVal() // Método para recoger el tiempo de retardo
{
    int v; // crea una variable temporal (local)
    v = analogRead(analogPin); // lee valor analógico
    v /= 8; // convierte el valor leído de 0-1024 a 0-128
    return v; // devuelve el valor v
```



GUIA RÁPIDA




ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

}

Salida conectada a servo



Los servos de los juguetes tienen un tipo de motor que se puede mover en un arco de 180º y contienen la electrónica necesaria para ello. Todo lo que se necesita es un pulso enviado cada 20ms. Este ejemplo utiliza la función `servoPulse` para mover el servo de 10º a 170º.

```
int servoPin = 2; // servo conectado al pin digital 2
int myAngle; // ángulo del servo de 0-180
int pulseWidth; // anchura del pulso para la función servoPulse

void setup()
{
    pinMode(servoPin, OUTPUT); // configura pin 2 como salida
}
void servoPulse(int servoPin, int myAngle)
{
    pulseWidth = (myAngle * 10) + 600; // determina retardo
    digitalWrite(servoPin, HIGH); // activa el servo
    delayMicroseconds(pulseWidth); // pausa
    digitalWrite(servoPin, LOW); // desactiva el servo
    delay(20); // retardo de refresco
}
void loop() {
// el servo inicia su recorrido en 10º y gira hasta 170º
for (myAngle=10; myAngle<=170; myAngle++)
{
    servoPulse(servoPin, myAngle);
}
// el servo vuelve desde 170º hasta 10º
for (myAngle=170; myAngle>=10; myAngle--)
{
    servoPulse(servoPin, myAngle);
}
}
```



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Como escribir una librería para Arduino

Este documento explica cómo crear una librería para Arduino. Se comienza con un programa que realiza, mediante encendido y apagado de un led, el código morse y se explica cómo convertir este en una función de librería. Esto permite a otras personas utilizar fácilmente el código que has escrito cargándolo de una forma sencilla.

Se comienza con el programa de un sencillo código Morse:

La palabra a generar es SOS (... - - - . . .)

```
// Genera SOS en código Morse luminoso

int pin = 13;

void setup()
{
  pinMode(pin, OUTPUT);
}

void loop() //Programa principal que genera "...---" y ". . ."
{
  dot(); dot(); dot(); //Genera la S (...)
  dash(); dash(); dash(); // Genera la O (- - -)
  dot(); dot(); dot(); // Genera la S (...)
  delay(3000); //Espera un tiempo
}

void dot() //Procedimiento para generar un punto
{
  digitalWrite(pin, HIGH);
  delay(250);
  digitalWrite(pin, LOW);
  delay(250);
}

void dash() //Procedimiento para generar una raya
{
  digitalWrite(pin, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(pin, LOW);
  delay(250);
}
```



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Si se ejecuta este programa, se ejecuta el código SOS (llamada de solicitud de auxilio) en la salida PIN13.

El programa tiene distintas partes que tendremos que poner en nuestra librería. En primer lugar, por supuesto, tenemos las funciones dot() (punto) y dash() (raya) que se encargar de que el LED parpadeé de manera corta o larga respectivamente. En segundo lugar, tenemos la instrucción ledPin que utilizamos para determinar el pin a utilizar. Por último, está la llamada a la función pinMode() que inicializa el pin como salida. Vamos a empezar a convertir el programa en una librería.

Usted necesita por lo menos dos archivos en una librería: un archivo de cabecera (w / la extensión. H) y el archivo fuente (w / extensión. CPP). El fichero de cabecera tiene definiciones para la librería: básicamente una lista de todo lo que contiene, mientras que el archivo fuente tiene el código real. Vamos a llamar a nuestra biblioteca "Morse", por lo que nuestro fichero de cabecera se Morse.h. Echemos un vistazo a lo que sucede en ella. Puede parecer un poco extraño al principio, pero lo entenderá una vez que vea el archivo de origen que va con ella.

El núcleo del archivo de cabecera consiste en una línea para cada función en la biblioteca, envuelto en una clase junto con las variables que usted necesita:

```
class Morse
{
public:
    Morse(int pin);
    void dot();
    void dash();
private:
    int _pin;
};
```

Una clase es simplemente una colección de funciones y variables que se mantienen unidos todos en un solo lugar. Estas funciones y variables pueden ser públicos, lo que significa que puede ser utilizadas por quienes utilizan la librería, o privadas, lo que significa que sólo se puede acceder desde dentro de la propia clase. Cada clase tiene una función especial conocida como un constructor, que se utiliza para crear una instancia de la clase. El constructor tiene el mismo nombre que la clase, y no devuelve nada.

Usted necesita dos cosas más en el fichero de cabecera. Uno de ellos es un **#include** declaración que le da acceso a los tipos estándar y las constantes del lenguaje de Arduino (esto se añade automáticamente en todos los programas que



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

hacemos con Arduino, pero no a las librerías). Por lo que debemos incluir las (poniéndolas por encima de la definición de clase dada anteriormente):

```
# include "WConstants.h"
```

Por último, se colocara delante del código la cabecera siguiente:

```
#ifndef Morse_h
#define Morse_h

// el estamento #include y el resto del código va aquí..

#endif
```

Básicamente, esto evita problemas si alguien accidentalmente pone **#include** en la librería dos veces.

Por último, por lo general, se pone un comentario en la parte superior de la librería con su nombre, una breve descripción de lo que hace, quien la escribió, la fecha y la licencia. Echemos un vistazo a la cabecera completa disposición del fichero de cabecera h:

```
/* Morse.h - Library for flashing Morse code.
Created by David A. Mellis, November 2, 2007.
Released into the public domain. */
#ifndef Morse_h
#define Morse_h
#include "WConstants.h"
class Morse
{
public:
    Morse(int pin);
    void dot();
    void dash();
private:
    int _pin;
};
#endif
```

Ahora vamos a escribir las diversas partes del archivo fuente de la librería, Morse.cpp.



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Primero se ponen un par de declaraciones mediante “**#include**”. Estas incluyen resto del código de acceso a las funciones estándar de Arduino, ya que en las definiciones figuran en el archivo de cabecera:

```
#include "WProgram.h"
#include "Morse.h"
```

Luego viene el constructor. Ahora se indicará lo que debería suceder cuando alguien crea una instancia a la clase. En este caso, el usuario especifica el pin que les gustaría utilizar. Configuramos el pin como salida guardarlo en una variable privada para su uso en las otras funciones:

```
Morse::Morse(int pin)
{
    pinMode(pin, OUTPUT);
    _pin = pin;
}
```

Hay un par de cosas extrañas en este código. El primero es el Morse:: antes del nombre de la función. Esto indica que la función es parte de la clase Morse. Verá este de nuevo en las otras funciones en la clase. La segunda cosa inusual es el guion bajo en el nombre de nuestra variable privada, _pin. Esta variable puede tener cualquier nombre que desee, siempre y cuando coincida con la definición que figura en el fichero de cabecera. La adición de un guion bajo al comienzo del nombre es una convención para dejar claro que las variables son privadas, y también a distinguir el nombre de la del argumento a la función (pin en este caso).



GUIA RÁPIDA



ARDUINO
GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Después viene el código del programa que queremos convertir en una función (¡por fin!). Parece casi igual, excepto con Morse:: delante de los nombres de las funciones, y _pin en lugar de pin:

```
void Morse::dot()
{
    digitalWrite(_pin, HIGH);
    delay(250);
    digitalWrite(_pin, LOW);
    delay(250);
}

void Morse::dash()
{
    digitalWrite(_pin, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(_pin, LOW);
    delay(250);
}
```

Por último, es típico incluir el comentario de cabecera en la parte superior de la fuente así como el archivo. Vamos a ver el fichero completo:

```
/* Morse.cpp - Library for flashing Morse code. Created by David A. Mellis,
November 2, 2007. Released into the public domain. */
#include "WProgram.h"
#include "Morse.h"
Morse::Morse(int pin)
{
    pinMode(pin, OUTPUT);
    _pin = pin;
}
void Morse::dot()
{
    digitalWrite(_pin, HIGH);
    delay(250);
    digitalWrite(_pin, LOW);
    delay(250);
}
void Morse::dash()
{
    digitalWrite(_pin, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(_pin, LOW);
    delay(250);
}
```



GUIA RÁPIDA



ARDUINO
GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Y eso es todo lo que necesita (hay algunas otras cosas opcionales, pero vamos a hablar de eso más adelante).

Ahora vamos a ver cómo se utiliza la librería.

En primer lugar, debemos crear una carpeta llamada Morse dentro del subdirectorio hardware/libraries de la aplicación Arduino. Copiar o mover los archivos Morse.h y Morse.cpp en esa carpeta. Ahora lanzar la aplicación Arduino. Cuando se inicie, compile la recién creada librería, generando un fichero objeto (Morse.o) y mostrará cualquier tipo de advertencias o errores. Si abres el menú “Sketch> Import Library”, deberá ver el interior el fichero objeto Morse. Como trabajas con tu librería, tendrás que borrar el archivo Morse.o y relanzar Arduino (o elegir una nueva tarjeta en el menú “Tools>Boards”) para recompilar tu biblioteca. Si la biblioteca no se construyera, asegúrate de que están realmente los archivos CPP y .H (con y sin suplemento del tipo .pde o con la extensión. txt, por ejemplo).

Veamos como podemos escribir nuestro nuevo programa SOS haciendo uso de la nueva librería:

Programa para Arduino:

```
#include <Morse.h>

Morse morse(13);

void setup()
{
}

void loop()
{
    morse.dot();
    morse.dot();
    morse.dot();
    morse.dash();
    morse.dash();
    morse.dash();
    morse.dot();
    morse.dot();
    morse.dot();
    delay(3000);
}
```



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Hay algunas diferencias con respecto al antiguo programa (además del hecho de que algunos de los códigos se han incorporado a la librería).

En primer lugar, hemos añadido un `#include` en la parte superior del programa. Esto hace que la librería Morse quede a disposición del programa y la incluya en el código. Esto significa que ya no necesitan una librería en el programa, usted debe borrar el `#include` para ahorrar espacio.

En segundo lugar, nosotros ahora podemos crear una instancia de la clase Morse llamado morse:

```
Morse morse(13);
```

Cuando esta línea se ejecuta (que en realidad sucede antes incluso de `setup()`), el constructor de la clase Morse será invocado y le pasara el argumento que se ha dado aquí (en este caso, sólo 13).

Tenga en cuenta que nuestra parte `setup()` del programa está vacía, porque la llamada a `pinMode()` se lleva a cabo en el interior de la librería (cuando la instancia se construye).

Por último, para llamar a las funciones punto `dot()` y raya `dash()`, es necesario colocar el prefijo `morse.` – delante de la instancia que queremos usar. Podríamos tener varias instancias de la clase Morse, cada uno en su propio pin almacenados en la variable privada `_pin` de esa instancia. Al llamar una función en un caso particular, especificaremos qué variables del ejemplo debe utilizarse durante esa llamada a una función. Es decir, si hemos escrito:

```
Morse morse(13);
Morse morse2(12);
```

Entonces dentro de una llamada a `morse2.dot()`, `_pin` sería 12.

Si ha escrito el nuevo programa, probablemente se habrá dado cuenta de que ninguna de nuestras funciones de la librería fue reconocida por el entorno de Arduino destacando su color. Por desgracia, el software de Arduino no puede averiguar automáticamente lo que se ha definido en su librería (a pesar de que sería una característica interesante), lo que tiene que darle un poco de ayuda. Para hacer esto, cree un archivo llamado `keywords.txt` Morse en el directorio. Debe tener un aspecto como este:



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Morse KEYWORD1
dash KEYWORD2
dot KEYWORD2

Cada línea tiene el nombre de la palabra clave, seguida de un código (sin espacios), seguido por el tipo de palabra clave. Las clases deben ser KEYWORD1 y son de color naranja; funciones deben ser KEYWORD2 y será de color marrón. Tendrás que reiniciar el entorno Arduino para conseguir reconocer las nuevas palabras clave.

Es interesante que quienes utilicen la librería Morse tengan algún ejemplo guardado y que aparezca en el IDE Arduino cuando seleccionamos dentro de la carpeta ejemplos (Sketch). Para hacer esto, se crea una carpeta de ejemplos dentro de la carpeta que contiene la librería Morse. A continuación, movemos o copiamos el directorio que contiene el programa (lo llamaremos SOS) que hemos escrito anteriormente en el directorio de ejemplos. (Usted puede encontrar el ejemplo mediante el menú “Sketch> Sketch Show Folder”.) Si reiniciamos Arduino reiniciar veremos una Library_Morse dentro del menú “File > Sketchbook > Examples” que contiene su ejemplo. Es posible que desee añadir algunos comentarios que explicar mejor cómo utilizar la biblioteca.

Si deseas probar la librería completa (con palabras clave y el ejemplo), puedes descargarlo de: <https://www.arduino.cc/en/uploads/Hacking/Morse.zip>



GUIA RÁPIDA




ARDUINO
GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Señales analógicas de salida en Arduino (PWM).

En este apartado vamos a ver los fundamentos en los que se basa la generación de salidas analógicas en Arduino. El procedimiento para generar una señal analógica es el llamado PWM.

Señal PWM (Pulse-width modulation) señal de modulación por ancho de pulso.



Donde:

- PW (Pulse Width) o ancho de pulso, representa al ancho (en tiempo) del pulso.
- Length/period (periodo), o ciclo, es el tiempo total que dura la señal.


La frecuencia se define como la cantidad de pulsos (estado on/off) por segundo y su expresión matemática es la inversa del periodo, como muestra la siguiente ecuación.

$$\text{frequency} = \frac{1}{\text{period}}$$

El periodo se mide en segundos, de este modo la unidad en la cual se mide la frecuencia (hertz) es la inversa a la unidad de tiempo (segundos).

Existe otro parámetro asociado o que define a la señal PWM, denominado "Duty cycle", el cual determina el porcentaje de tiempo que el pulso (o voltaje aplicado) está en estado activo (on) durante un ciclo.

Por ejemplo, si una señal tiene un periodo de 10 ms y sus pulsos son de ancho (PW) 2ms, dicha señal tiene un duty cycle de 20% (20% on y 80% off). El siguiente gráfico muestra tres señales PWM con diferentes "duty cycles".



La señal PWM se utiliza como técnica para controlar circuitos analógicos. El periodo y la frecuencia del tren de pulsos puede determinar la potencia entregada a dicho circuito. Si, por ejemplo, tenemos un voltaje de 9v y lo modulamos con un duty cycle del 10%, obtenemos 0.9V de señal analógica de salida.

Las señales PWM son comúnmente usadas para el control de motores DC (si decrementas la frecuencia, la inercia del motor es más pequeña y el motor se mueve más lentamente), ajustar la intensidad de brillo de un LED, etc.

En Arduino la señal de salida PWM (pines 9,10) es una señal de frecuencia constante (30769 Hz) y que sólo nos permite cambiar el "duty cycle" o el tiempo que el pulso está activo (on) o inactivo (off), utilizando la función **analogWrite()**.

Otra forma de generar señales PWM es utilizando la capacidad del microprocesador. La señal de salida obtenida de un microprocesador es una señal digital de 0 voltios (**LOW**) y de 5 voltios (**HIGH**).



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO


<https://facebook.com/arduinospain>

Con el siguiente código y con sólo realizar modificaciones en los intervalos de tiempo que el pin seleccionado tenga valor **HIGH** o **LOW**, a través de la función **digitalWrite()**, generamos la señal PWM.

```
/* Ejemplo de señal PWM */  
int digPin = 10; // pin digital 10  
void setup() {  
    pinMode(digPin, OUTPUT); // pin en modo salida  
}  
void loop() {  
    digitalWrite(digPin, HIGH); // asigna el valor HIGH al pin  
    delay(500); // espera medio segundo  
    digitalWrite(digPin, LOW); // asigna el valor LOW al pin  
    delay(500); // espera medio segundo  
}
```

El programa pone el pin a **HIGH** una vez por segundo, la frecuencia que se genera en dicho pin es de 1 pulso por segundo o 1 Hertz de pulso de frecuencia (periodo de 1 segundo). Cambiando la temporización del programa, podremos cambiar la frecuencia de la señal. Por ejemplo, si cambiamos las dos líneas con **delay(500)** a **delay(250)**, multiplicaremos la frecuencia por dos, de forma que estamos enviando el doble de la cantidad de pulsos por segundo que antes.

Calculo de tonos:



Donde:

$$\text{Frecuencia-tono} = 1/\text{length-Periodo}$$



GUIA RÁPIDA



ARDUINO
GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Si "duty cycle" = 50%, es decir, el ancho de los pulsos activos (on) e inactivos (off) son iguales entonces ---> Periodo=2*PW

Obteniendo la siguiente fórmula matemática:

$$\text{PW o ancho de pulso} = 1/(2 * \text{toneFrequency}) = \text{period} / 2$$

De forma que a una frecuencia o periodo dados, podemos obtener la siguiente tabla:

Nota musical	Frecuencia-tono	Periodo (us)	PW (us)
c	261 Hz	3830	1915
d	294 Hz	3400	1700
e	329 Hz	3038	1519
f	349 Hz	2864	1432
g	392 Hz	2550	1275
a	440 Hz	2272	1136
b	493 Hz	2028	1014
C	523 Hz	1912	956

(cleft) 2005 D. Cuartielles for K3

Con Arduino, tenemos dos formas de generar tonos. Con el primer ejemplo construiremos y enviaremos una señal cuadrada de salida al piezoelectrónico, mientras que con el segundo haremos uso de la señal de modulación por ancho de pulso o PWM de salida en Arduino.

Ejemplo 1:

```
/*Con el siguiente código y con sólo realizar modificaciones en los intervalos de tiempo que el pin seleccionado tenga valor HIGH o LOW, a través de la función digitalWrite (), generamos la señal PWM a una determinada frecuencia de salida=261Hz*/
```

```
int digPin = 10; // pin digital 10
int PW=1915; // valor que determina el tiempo que el pulso va a estar en on/off

void setup() {
    pinMode(digPin, OUTPUT); // pin digital en modo salida
}
```



GUIA RÁPIDA



**ARDUINO
GENUINO**

<https://facebook.com/arduinospain>

```
void loop() {  
    delayMicroseconds(PW);      // espera el valor de PW  
    digitalWrite(digPin, LOW);   // asigna el valor LOW al pin  
    delayMicroseconds(PW);      // espera el valor de PW  
    digitalWrite(digPin, HIGH);  // asigna el valor HIGH al pin  
}
```

Ejemplo 2:

En Arduino la señal de salida PWM (pines 9,10) es una señal de frecuencia constante (30769 Hz) y que sólo nos permite cambiar el "duty cycle" o el tiempo que el pulso está activo (on) o inactivo (off), utilizando la función analogWrite().

Usaremos la característica "Pulse Width" con "analogWrite" para cambiar el volumen.

analogWrite(, value)

Donde "value": representa al parámetro "duty cycle" (ver PWM) y puede tomar valores entre 0 y 255.

0 corresponde a una señal de salida de valor constante de 0 v (LOW) o 0% de "duty cycle";

255 es una señal de salida de valor constante de 5 v (HIGH) o 100% de "duty cycle"; .

Para valores intermedios, el pin rápidamente alterna entre 0 y 5 voltios - el valor más alto, lo usual es que el pin esté en high (5 voltios).

Tendremos en cuenta que la frecuencia de la señal PWM es constante y aproximadamente de 30769 Hz.

```
int speakerOut = 9;  
int volume = 300; // máximo volume es 1000 ¿?  
int PW=1915;  
void loop() {  
    analogWrite(speakerOut, 0);  
    analogWrite(speakerOut,volume);  
    delayMicroseconds(PW);  
    analogWrite(speakerOut, 0);  
    delayMicroseconds(PW);  
}
```



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Comunicando Arduino con otros sistemas

Hoy en día la manera más común de comunicación entre dispositivos electrónicos es la comunicación serial y Arduino no es la excepción. A través de este tipo de comunicación podremos enviar datos a y desde nuestro Arduino a otros microcontroladores o a un computador corriendo alguna plataforma de medios (Processing, PD, Flash, Director, VVVV, etc.). En otras palabras conectar el comportamiento del sonido o el video a sensores o actuadores. Explicaré aquí brevemente los elementos básicos de esta técnica:

Funciones básicas

El mismo cable con el que programamos el Arduino desde un computador es un cable de comunicación serial. Para que su función se extienda a la comunicación durante el tiempo de ejecución, lo primero es abrir ese puerto serial en el programa que descargamos a Arduino. Para ello utilizamos la función **beginSerial(19200);**

Ya que solo necesitamos correr esta orden una vez, normalmente iría en el bloque **void setup()**. El número que va entre paréntesis es la velocidad de transmisión y en comunicación serial este valor es muy importante ya que todos los dispositivos que van a comunicarse deben tener la misma velocidad para poder entenderse. 19200 es un valor estándar y es el que tienen por defecto Arduino al iniciar.

Una vez abierto el puerto lo más seguro es que luego queramos enviar al computador los datos que vamos a estar leyendo de uno o varios sensores. La función que envía un dato es

```
Serial.print(data);
```

Una mirada en la [referencia de Arduino](#) permitirá constatar que las funciones **print** y **println** (lo mismo que la anterior pero con salto de renglón) tienen opcionalmente un modificador que puede ser de varios tipos:

```
Serial.print(data, DEC); // decimal en ASCII  
Serial.print(data, HEX); // hexadecimal en ASCII  
Serial.print(data, OCT); // octal en ASCII  
Serial.print(data, BIN); // binario en ASCII  
Serial.print(data, BYTE); // un Byte
```

Como puede verse, prácticamente todos los modificadores, menos uno, envían mensajes en ASCII. Explicaré brevemente:



GUIA RÁPIDA




ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Serie de pulsos

En el modo más sencillo y común de comunicación serial (asincrónica, 8 bits, más un bit de parada) siempre se está enviando un byte, es decir un tren de 8 pulsos de voltaje legible por la máquina como una serie de 8, 1s ó 0s:



O sea que no importa cual modificador usemos siempre se están enviando bytes. La diferencia está en lo que esos bytes van a representar y sólo hay dos opciones en el caso del Arduino: una serie de caracteres ASCII o un número.

Si Arduino lee en un sensor analógico un valor de 65, equivalente a la serie binaria 01000001 esta será enviada, según el modificador, como:

Dato Modificador	Envío (pulsos)
65 ---DEC---	("6" y "5" ACIIs 54–55) 000110110–000110111
65 ---HEX---	("4" Y "1" ACIIs 52–49) 000110100–000110001
65 ---OCT---	("1", "0" y "1" ACIIs 49–48–49) 000110001–000110000–000110001
65 ---BIN---	("0","1","0","0","0","0","0","1" ACIIs 49–48–49–49–49–49–49–48) 000110000–...
65 ---BYTE---	01000001

No explicaremos conversiones entre los diferentes sistemas de representación numérica, ni la tabla ASCII (google), pero es evidente como el modificador BYTE permite el envío de información más económica (menos pulsos para la misma cantidad de información) lo que implica mayor velocidad en la comunicación. Y ya que esto es importante cuando se piensa en interacción en tiempo real es el modo que usaremos acá.



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Un ejemplo sencillo

Enviar un sólo dato es realmente fácil. En el típico caso de un potenciómetro conectado al pin 24 del ATmega:

```
int potPin = 2;    int
ledPin = 13;
int val = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, HIGH); //activamos el pin para saber cuándo arranco
}

void loop() {
  val = analogRead(potPin); // lee el valor del Pot
  Serial.println(val);
}
```

Si no utilizamos ningún modificador para el **Serial.println** es lo mismo que si utilizáramos el modificador DEC. Así que no estamos utilizando el modo más eficiente pero si el más fácil de leer en el mismo Arduino. Al correr este programa podremos inmediatamente abrir el monitor serial del software Arduino (último botón a la derecha) y aparecerá el dato leído en el potenciómetro tal como si usáramos el **println** en Processing.

Envío a Processing (versión ultra simple)

Para enviar este mismo dato a Processing si nos interesa utilizar el modo BYTE así que el programa en Arduino quedaría así:

```
int potPin = 2;    int
ledPin = 13;
int val = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, HIGH); // activamos el pin para saber cuándo arranco
}
void loop() {
  // lee el Pot y lo divide entre 4 para quedar entre 0-255
  val = analogRead(potPin)/4
  Serial.print(val, BYTE);
}
```



GUIA RÁPIDA



**ARDUINO
GENUINO**

<https://facebook.com/arduinospain>

En Processing tenemos que crear un código que lea este dato y haga algo con él:

```
import processing.serial.*;  
  
Serial puerto; // Variable para el puerto serial  
byte pot; // valor entrante  
int PosX;  
  
void setup() {  
    size(400, 256);  
    println(Serial.list()); // lista los puertos seriales disponibles  
    //abre el primero de esa lista con velocidad 9600  
    port = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);  
    fill(255,255,0);  
    PosX = 0;  
    pot = 0;  
}  
  
void draw() {  
    if (puerto.available() > 0) { // si hay algún dato disponible en el puerto  
        pot = puerto.read(); // lo obtiene  
        println(pot);  
    }  
    ellipse(PosX, pot, 3, 3); // y lo usa  
    if (PosX < width) {  
        PosX++;  
    } else {  
        fill(int(random(255)),int(random(255)),int(random(255)));  
        PosX = 0;  
    }  
}
```


Si ya se animó a intentar usar más de un sensor notará que no es tan fácil como duplicar algunas líneas.

Comunicación vía puerto Serie:

La tarjeta Arduino puede establecer comunicación serie (recibir y enviar valores codificados en ASCII) con un dispositivo externo, a través de una conexión por un cable/puerto USB (tarjeta USB) o cable/puerto serie RS-232(tarjeta serie) (Enlace)

Igual que para la descarga de los programas, sólo será necesario indicar el número de puerto de comunicaciones que estamos utilizando y la velocidad de transferencia en baudios (enlace). También hay que tener en cuenta las limitaciones de la transmisión en la comunicación serie, que sólo se realiza a través de valores con una longitud de 8-bits (1 Byte)(Ver **serialWrite(c)** o **serialRead(c)**), mientras que como ya se hemos indicado, el A/D (Convertidor) de Arduino tiene una resolución de 10-bits.(enlace)

Dentro del interfaz Arduino, disponemos de la opción "Monitorización de Puerto Serie", que posibilita la visualización de datos procedentes de la tarjeta.





GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Para definir la velocidad de transferencia de datos, hay que ir al menú "Herramientas" y seleccionar la etiqueta "Velocidad de monitor Serie". La velocidad seleccionada, debe coincidir con el valor que hemos determinado o definido en nuestro programa y a través del comando **beginSerial()**. Dicha velocidad es independiente de la velocidad definida para la descarga de los programas.

La opción de "Monitorización de puerto serie" dentro del entorno Arduino, sólo admite datos procedentes de la tarjeta. Si queremos enviar datos a la tarjeta, tendremos que utilizar otros programas de monitorización de datos de puerto serie como:

- HyperTerminal (para Windows)
- Enlace o ZTerm (para Mac)
- XXXX- Linux-Enlace, etc.

También se pueden utilizar otros programas para enviar y recibir valores ASCII o establecer una comunicación con Arduino: Processing, Pure Data, Director, la combinación o paquete serial proxy + Flash, MaxMSP, etc.

Nota: Hay que dejar tiempos de espera entre los envíos de datos para ambos sentidos, ya que se puede saturar o colapsar la transmisión.



GUIA RÁPIDA



ARDUINO
GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Envío de datos desde Arduino(Arduino->PC) al PC por puerto de comunicación serie:

Ejercicio de volcado de medidas o valores obtenidos de un sensor analógico

```
/* Lectura de una entrada analógica en el PC
   El programa lee una entrada analógica, la divide por 4 para convertirla en un
   rango entre 0 y 255, y envía el valor al PC en diferentes formatos ASCII.
   A0/PC5: potenciómetro conectado al pin analógico 1 y puerto de PC-5 Created
   by Tom Igoe 6 Oct. 2005 */
```

```
int val; // variable para capturar el valor del sensor analógico
void setup() { // define la velocidad de transferencia a 9600 bps (baudios)
    beginSerial(9600);
}
void loop() {
// captura la entrada analógica, la divide por 4 para hacer el rango de 0-255
    val = analogRead(0)/4;
// texto de cabecera para separar cada lectura:
    printString("Valor Analogico =");
// obtenemos un valor codificado en ASCII (1 Byte) en formato decimal :
    printInteger(val);
    printString("\t"); //Carácter espacio
// obtenemos un valor codificado en ASCII (1 Byte) en formato hexadecimal :
    printHex(val);
    printString("\t");
// obtenemos un valor codificado en ASCII (1 Byte) en formato binario
    printBinary(val);
    printString("\t");
// obtenemos un valor codificado en ASCII (1 Byte)en formato octal:
    printOctal(val);
    printString("\n\r"); //caracter salto de línea y retorno de carro
// espera 10ms para la próxima lectura
    delay(10);
}
```



GUIA RÁPIDA



**ARDUINO
GENUINO**

<https://facebook.com/arduinospain>

Otra solución puede ser la de transformar los valores capturados en un rango entre 0 y 9 y en modo de codificación ASCII o en caracteres ASCII. De forma que dispongamos de un formato más sencillo o legible, sobre la información capturada.

El siguiente código incluye una función llamada `treatValue()` que realiza dicha transformación.

```
int val; // variable para capturar el valor del sensor analógico
void setup() {
    // define la velocidad de transferencia a 9600 bps (baudios)
    beginSerial(9600);
}

int treatValue(int data) {
    return (data * 9 / 1024) + 48; //fórmula de transformación
}

void loop() {
    val= analogRead(0);           //captura del valor de sensor analógico (0-1023)
    serialWrite(treatValue(val)); //volcado al puerto serie de 8-bits
    serialWrite(10);              //carácter de retorno de carro
    serialWrite(13);              //carácter de salto de línea
    delay(10);
}
```

```
// Serial Output //
int switchpin = 0;
// interruptor conectado al pin 0
void setup() {
    pinMode(switchpin, INPUT); // pin 0 como ENTRADA
    Serial.begin(9600);      // inicia el puerto serie a 9600bps
}

void loop() {
    if(digitalRead(switchpin) == HIGH) //si el interruptor está en ON
    {
        Serial.print(1);          // envía 1 a Processing
    }else{
        Serial.print(0);          // en caso contrario envía 0 a Processing
    }
    delay(100);                // espera 100ms
}
```



GUIA RÁPIDA




ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Envío de datos desde el PC (PC->Arduino) a Arduino por puerto de comunicación serie:

En primer lugar, necesitamos instalar un programa como Hyperterminal en nuestro PC, en caso de que sea Windows.....



Software Terminal para realizar comunicaciones con el puerto serie

Seleccionar el puerto que estamos utilizando con la tarjeta, la velocidad de transferencia y el formato de salida de los datos. Y finalmente conectar...

Se puede realizar una comprobación con el ejercicio mostrado arriba.

Nota: El programa de monitorización de datos está ocupando el puerto utilizado para la conexión a la tarjeta, por lo que si quieras realizar una nueva descarga del programa, tendrás que desconectarte previamente de este último.



GUIA RÁPIDA



ARDUINO
GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

```
/*Demuestra como leer un dato del puerto serie. Si el dato recibido es una 'H', la  
luz se *enciende ON, si es una 'L', la luz se apaga OFF. Los datos provienen  
del PC o de un *programa como Processing..  
*created 13 May 2004 revised 28 Aug 2005 */
```

```
char val; // variable que recibe el dato del puerto serie int  
ledpin = 13; // LED conectado al pin 13  
void setup() {  
    pinMode(ledpin, OUTPUT); // pin 13 (LED)actua como SALIDA  
    Serial.begin(9600); // inicia la comunicación con el puerto serie a 9600bps  
}  
void loop() {  
    if( Serial.available() ) // si hay dato en el puerto lo lee  
    {  
        val = Serial.read(); // lee y almacena el dato en 'val'  
    }  
    if( val == 'H' ) //su el dato recibido es 'H'  
    {  
        digitalWrite(ledpin, HIGH); //activa el LED  
    } else {  
        digitalWrite(ledpin, LOW); // en caso contrario lo desactiva  
    }  
    delay(100); // espera 100ms para una nueva lectura  
}
```

Para probar este programa bastará con iniciar el programa que actúe de “terminal de comunicación” Hyperterminal de Windows o el programa mostrado anteriormente y podemos enviar los datos y comprobar cómo actúa.

Envío a petición (toma y dame)

Cuando se envía más de un dato del Arduino a otro sistema es necesario implementar reglas de comunicación adicionales para poder distinguir a qué dato corresponde cada uno de los paquetes de bytes recibidos. Una manera simple y eficiente de hacer esto es jugando al “toma y dame”. Arduino no enviará los valores de los sensores hasta que Processing no le envíe también un valor por el puerto serial y Processing, a su vez, no enviará ese valor hasta no tener los datos que espera completos.

Este sería el código para Arduino usando tres potenciómetros en los últimos tres pines analógicos del ATmega:




GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>



Código para cargar en la tarjeta Arduino desde el IDE Arduino

```
int pot1= 0;          // valores de los sensores analógicos
int pot2= 0;
int pot3= 0;
int inByte = 0;       // valor entrante de Processing

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  if (Serial.available() > 0) { // sólo si algo ha llegado
    inByte = Serial.read();   // lo lee
    // hace la lectura de los sensores en pines 3,4y5 (analógicos)
    pot1 = analogRead(3)/4;
    pot2 = analogRead(4)/4;
    pot3 = analogRead(5)/4;
    // y los envía
    Serial.print(pot1, BYTE);
    Serial.print(pot2, BYTE);
    Serial.print(pot3, BYTE);
  }
}
```

Una vez cargado este programa en la tarjeta Arduino está en disposición de enviar los datos de las lecturas de los potenciómetros cuando le sean demandados por el programa que los requiera. En nuestro ejemplo vamos a escribir un programa en el IDE: "Processing", y será este el que se ocupe de leer los datos y con ellos modificar la



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

posición de una bola que aparecerá en pantalla. Será processing quién empezará el "toma y dame" y deberá reconocer cada dato. Este es el código:

Código para Processing

```
import processing.serial.*;
Serial puerto;
int[] datosEntrantes = new int[3]; // arreglo para recibir los tres datos
int cuantosDatos = 0; // contador
int posX, posY, posZ; // posición de un objeto 3D boolean
hayDatos = false; // control de verdad
void setup() {
    size(400, 400, P3D);
    noStroke();
    println(Serial.list());// puertos serie disponibles
    puerto = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600); // Configuración del puerto
    puerto.write(65); // Envía el primer dato para iniciar el toma y dame
}
void draw() {
    background(0);
    lights();
    fill(30,255,20);
    translate(width/2 + posX, height/2 + posY, posZ);
    sphere(40);
    if (hayDatos == false) { //si no hay datos envía uno
        puerto.write(65);
    }
}
// esta función corre cada vez que llega un dato serial
void serialEvent(Serial puerto) {
    if (hayDatos == false) {
        hayDatos = true; // en adelante el dato de envío se dará por el toma y dame
    }
    // Lee el dato y lo añade al arreglo en su última casilla
    datosEntrantes[cuantosDatos] = puerto.read();
    cuantosDatos++;
    if (cuantosDatos > 2 ) { // Si ya hay tres datos en el arreglo
        posX = datosEntrantes[0];
        posY = datosEntrantes[1];
        posZ = datosEntrantes[2];
        println("Valores de los potenciómetros: " + posX + "," + posY + "," + posZ);
        puerto.write(65); // y envía para pedir más
        cuantosDatos = 0; // y todo empieza de nuevo
    }
}
```





GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>




Aspecto del IDE Processing cuando está en funcionamiento el programa de captura de valores de los tres potenciómetros.

Conversor Analógico-Digital (A/D)

Un conversor analógico-digital es un dispositivo electrónico capaz de convertir una señal analógica en un valor binario, en otras palabras, este se encarga de transformar señales analógicas a digitales (0's y 1's).

From Computer Desktop Encyclopedia
© 1998 The Computer Language Co., Inc.



El dispositivo establece una relación entre su entrada (señal analógica) y su salida (Digital) dependiendo de su resolución. La resolución determina la precisión con la que se reproduce la señal original.



GUIA RÁPIDA



**ARDUINO
GENUINO**

<https://facebook.com/arduinospain>

Esta resolución se puede saber, siempre y cuando conozcamos el valor máximo de la entrada a convertir y la cantidad máxima de la salida en dígitos binarios.

$$\text{Resolución} = +V_{ref}/2^n(n\text{-bits})$$

Por ejemplo, un conversor A/D de 8-bits puede convertir valores que van desde 0V hasta el voltaje de referencia (V_{ref}) y su resolución será de:

$$\text{Resolución} = V_{ref}/256 (2^8)$$

Lo que quiere decir que mapeará los valores de voltaje de entrada, entre 0 y V_{ref} voltios, a valores enteros comprendidos entre 0 y 255 (2^{n-1}).

La tarjeta Arduino utiliza un conversor A/D de 10-bits, así que:

$$\text{Resolución} = V_{ref}/1024 (2^{10})$$

Mapeará los valores de voltaje de entrada, entre 0 y V_{ref} voltios, a valores enteros comprendidos entre 0 y 1023 (2^{n-1}). Con otras palabras, esto quiere decir que nuestros sensores analógicos están caracterizados con un valor comprendido entre 0 y 1023. (Ver **analogRead()**).

Si V_{ref} es igual a 5v, la resolución es aproximadamente de 5 milivoltios. Por lo tanto el error en las medidas de voltaje será siempre de sólo 5 milivoltios.



GUIA RÁPIDA



ARDUINO
GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Caso de transmisión o envío de datos (comunicación) por el puerto serie:

Al enviar datos por el puerto serie, tenemos que tener en cuenta que la comunicación se realiza a través de valores con una longitud de 8-bits (Ver **serialWrite(c)** o **serialRead(c)**), mientras que como ya se hemos indicado, el A/D (Convertidor) de Arduino tiene una resolución de 10-bits.

Por ejemplo, si capturamos los valores de un sensor analógico (e.j. potenciómetro) y los enviamos por el puerto serie al PC, una solución podría ser transformarlos en un rango entre 0 y 9 y en modo de codificación ASCII (carácter).

(dato capturado del sensor analógico * 9 / 1024) + 48;

0 ASCII -->decimal = 48

1 ASCII -->decimal = 49

etc..

En forma de código podría quedar como:

```
value1 = analogRead(analogPin1);  
//captura del valor de sensor analógico (0-1023)  
serialWrite(treatValue(value1)); //volcado al puerto serie 8-bits  
int treatValue(int data) {  
    return (data * 9 / 1024) + 48;// fórmula de transformación  
}
```

Otra fórmula sería dividiendo por 4 ¿Esto es correcto? (1024/256) los valores capturados de los sensores analógicos, para convertirlos en valor de byte válido (0 - 255).

```
value = analogRead(analogPin)/4;  
serialWrite(value);
```



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Comunicación serie

Para hacer que dos dispositivos se comuniquen necesitamos un método de comunicación y un lenguaje o protocolo común entre ambos dispositivos. La forma más común de establecer dicha comunicación es utilizando la comunicación serie. La comunicación serie consiste en la transmisión y recepción de pulsos digitales, a una misma velocidad.


El transmisor envía pulsos que representan el dato enviado a una velocidad determinada, y el receptor escucha dichos pulsos a esa misma velocidad. Esta técnica es conocida como comunicación serie asíncrona. Un caso práctico es el de un MODEM externo conectado a un PC.

Por ejemplo, si tenemos dos dispositivos conectados y que intercambian datos a una velocidad de 9600 bits por segundo (también llamados baudios), el receptor capturará el voltaje que le está enviando el transmisor, y cada 1/9600 de un segundo, interpretará dicho voltaje como un nuevo bit de datos. Si el voltaje tiene valor **HIGH** (+5v en la comunicación con Arduino), interpretará el dato como 1, y si tiene valor **LOW** (0v), interpretará el dato como 0. De esta forma, interpretando una secuencia de bits de datos, el receptor puede obtener el mensaje transmitido.

Los dispositivos electrónicos usan números para representar en bytes caracteres alfanuméricos (letras y números). Para ello se utiliza el código estándar llamado ASCII (enlace), el cual asigna a cada número o letra el valor de un byte comprendido entre el rango de 0 a 256. El código ASCII es utilizado en la mayoría de los dispositivos como parte de su protocolo de comunicaciones serie.

Así que si queremos enviar el número 90 desde un dispositivo a otro. Primero, se pasa el número desde su formato decimal a su formato binario. En binario 90 es 01011010 (1 byte).

Y el dispositivo lo transmitiría como secuencia de pulsos según el siguiente gráfico:





GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO


<https://facebook.com/arduinospain>

Otro punto importante, es determinar el orden de envío de los bits. Normalmente, el transmisor envía en primer lugar, el bit con más peso (o más significativo), y por último el de menos peso (o menos significativo) del formato binario.

Entonces y como conclusión, para que sea posible la comunicación serie, ambos dispositivos deben concordar en los niveles de voltaje (**HIGH** y **LOW**), en la velocidad de transmisión, y en la interpretación de los bits transmitidos. Es decir, que deben de tener el mismo protocolo de comunicación serie (conjunto de reglas que controlan la secuencia de mensajes que ocurren durante una comunicación entre dispositivos). Generalmente se usa el protocolo serie llamado RS-232 e interfaces (conectores vs puertos serie) que utilizan dicha norma.

Hasta no hace mucho, la mayoría de los PCs utilizaban el estandar RS-232 para la comunicación serie, pero actualmente los PCs están migrando hacia otras formas de comunicación serie, tales como USB (Bus Serie Universal), y Firewire, que permiten una configuración más flexible y velocidades de transmisión más altas.

Para conectar un dispositivo a un PC (o sistema operativo) necesitamos seleccionar un puerto serie y el cable apropiado para conectar al dispositivo serie. Gráfico de Puerto serie RS-232 en PC (versión de 9 pines DB-9)



En Arduino y en función del modelo de placa que hayamos adquirido tendremos que elegir un cable RS-232 (estándar, no debe ser de tipo "null" modem) o USB o bien un adaptador RS-232/USB. (Enlace a guía de instalación)



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Palabras reservadas del IDE de Arduino

Estas palabras son constante, variables y funciones que se definen en el lenguaje de programación de Arduino. No se deben usar estas palabras clave para nombres de variables.

Palabras reservadas del IDE de Arduino

Estas palabras son constante, variables y funciones que se definen en el lenguaje de programación de Arduino. No se deben usar estas palabras clave para nombres de variables.

# Constantes	private	loop
HIGH	protected	max
LOW	public	millis
INPUT	return	min
OUTPUT	short	-
SERIAL	signed	%
DISPLAY	static	/*
PI	switch	*
HALF_PI	throw	new
TWO_PI	try	null
LSBFIRST	unsigned	()
MSBFIRST	void	PI
CHANGE	# Other	return
FALLING		>>
RISING	abs	;
false	acos	Serial
true	+=	Setup
null	+	sin
	[]	sq
# Variables de designación de puertos y constantes	asin	sqr
	=	==
	atan	switch
	atan2	tan
	&	this
		true
	PORTB	TWO_PI
	PB0	void
	PB1	while
DDRB	byte	Serial
PINB	case	begin
PORTB	ceil	read
PB0	char	print
PB1	char	write
PB2	class	println
PB3	,	available
PB4	//	digitalWrite
PB5	?:	digitalRead
PB6	constrain	pinMode
PB7	cos	analogRead
DDRC	{}	analogWrite
PINC	--	attachInterrupts
PORTC	default	detachInterrupts
PC0	delay	



GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO


<https://facebook.com/arduinospain>

PC3	delayMicroseconds	beginSerial
PC4	/	serialWrite
PC5	/**	serialRead
PC6	.	serialAvailable
PC7	else	printString
	==	printInteger
DDRD	exp	printByte
PIND	false	printHex
PORTD	float	printOctal
PD0	float	printBinary
PD1	floor	printNewline
PD2	for	pulseIn
PD3	<	shiftOut
PD4	<=	
PD5	HALF_PI	
PD6	if	
PD7	++	
	!=	
# Tipos de datos	int	
	<<	
boolean	<	
byte	<=	
char	log	
class	&&	
default	!	
do		
double		
int		
long		


Circuitos de interface con Arduino



Conexión de un diodo Led a una salida de Arduino




Conexión de un pulsador/interruptor




Conexión de una carga inductiva de alto consumo mediante un MOSFET




Conexión de una salida analógica a un LED




Entrada analógica mediante un potenciómetro




Conexión de un sensor de tipo resistivo (LRD, NTC, PTC..) a una entrada analógica




Conexión de un servo a una salida analógica.




Gobierno de un Relé mediante una salida digital de Arduino



Gobierno de un motor de cc mediante una salida analógica de Arduino
controlando la velocidad del motor




Control de un motor de cc mediante el CI L293



Control de un motor paso a paso unipolar

Control con transistor TIP120



Control mediante transistor TIP120



GUIA RÁPIDA



**ARDUINO
GENUINO**

<https://facebook.com/arduinospain>

Características de los procesadores ATMEL usados en los Aruino actuales

	Atmega168	Atmega328	Atmega1280	ATmega2560
Voltaje operativo	5 V	5 V	5 V	5 V
Voltaje de entrada recomendado	7 - 12 V	7 - 12 V	7-12 V	7-12 V
Voltaje de entrada límite	6 - 20 V	6 - 20 V	6-20 V	6-20 V
Pines de entrada y salida digital	14 (6 proporcionan PWM)	14 (6 proporcionan PWM)	54 (14 proporcionan PWM)	54 (14 proporcionan PWM)
Pines de entrada analógica	6	6	16	16
Intensidad de corriente	40 mA	40 mA	40 mA	40 mA
Memoria Flash	16KB (2KB reservados para el bootloader)	32KB (2KB reservados para el bootloader)	128KB (4KB reservados para el bootloader)	128KB (4KB reservados para el bootloader)
SRAM	1 Kb	2 KB	8 KB	8 KB
EEPROM	512 bytes	1 KB	4 KB	4 KB
Frecuencia de reloj	16 MHz	16 MHz	16 MHz	16 MHz



GUIA RÁPIDA



ARDUINO
GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Alguno de los modelos originales y compatibles de Arduino más extendidos

Fabricante	Arduino	Arduino	Arduino	Arduino	Arduino	Arduino	Arduino	Netduino	Texas Instruments	Fundación Raspberry Pi
Modelo	Pro Mini	Nano	Uno	Mega / Mega 2560	Leonardo	Micro	Due	Netduino 2	Stellaris Launchpad LM4F120	Raspberry Pi Mod.B
Microcontrolador	AVR Atmega 168 ó 328 8bits	AVR ATmega 168 ó 328 8bits	AVR ATmega 328 8bits	AVR ATmega2560 8bits	AVR ATmega 32u4 8bits	AVR ATmega 32u4 8bits	ARM SAM3X8E Cortex-M3 32bits	ARM STM32F Cortex-M3 32bits	ARM LM4F120HSQR Cortex-M4 32bits	ARM Broadcom BCM2835
Frecuencia	16Mhz	16Mhz	16Mhz	16Mhz	16Mhz	16Mhz	84Mhz	120Mhz	80Mhz	700Mhz
Memoria RAM	2KIB	2KIB	2KIB	8KIB	2.5KIB	2.5KIB	96KIB (64+32KIB)	60KIB	32KIB	512MIB
Memoria EEPROM	1KIB	1KIB	1KIB	4KIB	1KIB	1KIB	0	0	-	-
Memoria FLASH	16 ó 32KIB	16 ó 32KIB	32KIB	128 ó 256KIB	32KIB	32KIB	512KIB	192KIB	256KIB	-
Pines digitales entradas/salidas	14/14	14/14	14/14	54/54	20/20	20/20	54/54	20/20	43/43	8/8
Tensión/corriente pines digitales	3.3v ó 5v 40mA	5v 40mA	5v 40mA	5v 40mA	5v 40mA	5v 40mA	3.3v 3~15mA (130mA entre todos)	3.3v~5v 25mA (125mA entre todos)	5v	-
Pines analógicos entradas/salidas	6/0	8/0	6/0	16/0	12/0	12/0	12/2	6/0	-	-
Tensión/resolución pines analógicos	3.3v ó 5v 10bits (1024 valores)	5v 10bits (1024 valores)	5v 10bits (1024 valores)	5v 10bits (1024 valores)	5v 10bits (1024 valores)	5v 10bits (1024 valores)	3.3v 12bits (4096 valores)	5v 12bits (4096 valores)	-	-
Pines con interrupción externa	2	2	2	6	2	2	-	-	-	-
Pines PWM	6	6	6	15	7	7	12	6	-	-
Conexiones Serial / UART	1	1	1	4	1	1	4	4	8	Si
Conexiones I2C / TWI	1	1	1	1	1	1	2	1	4	Si
Conexiones ISP / ICSP	1	1	1	1	1	1	1	1	-	Si
Conexión USB	No (necesita adaptador externo)	Si	Si, USB-B	Si, USB-B	Si, Nativia, MicroUSB	Si, Nativia, MicroUSB	Si, Nativia, MicroUSB	Si, Nativia, MicroUSB	Si, Nativia, MicroUSB	Si, MicroUSB
Conexión USB de depuración	No	No	No	No	No	No	Si, MicroUSB	Si, MicroUSB	Si, MicroUSB	-
Conexión Bluetooth	No	No	No	No	No	No	No	No	No	-
Conexión WiFi	No	No	No	No	No	No	No	No	No	-
Conexión Ethernet	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
Conexión USB Host	No	No	No	No	No	No	Si	No	Si	Si
Almacenamiento por SD	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
Corriente en el pin de 5v	-	500mA	500~800mA	500~800mA	500~800mA	500mA	800mA	-	-	-
Corriente en el pin de 3.3v	-	50mA	50mA	50mA	50mA	50mA	800mA	-	-	-
Voltaje de alimentación por el USB	3.3v ó 5v (sin usb)	5v	5v	5v	5v	5v	5v	5v	5v	5v
Voltaje de alimentación recomendado por el Jack	3.35 -12 V (modelo 3.3V) ó 5 - 12 V (modelo 5V)	7~12v	7~12v	7~12v	7~12v	7~12v	7.5~9v	-	-	-
Voltaje de alimentación límite por el Jack	-	6~20v	6~20v	6~20v	6~20v	6~20v	6~20v	-	-	-
Precio oficial	15+gi	-	20€+gi	40€+gi	18€+gi	18€+gi	39€+gi	~35\$+gi	13\$+gi	~43\$+gi
Precio BBB	~4€	~9€	~10€	~12€	11€~	~16€	~38€	25~30€	~15€	~35€




GUIA RÁPIDA



ARDUINO GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Diagrama de conexiones del Arduino UNO





GUIA RÁPIDA



ARDUINO
GENUINO

<https://facebook.com/arduinospain>

Diagrama de conexiones del Arduino MEGA 2560

